

StreetPilot III™

*portabler GPS-Empfänger
mit Routenführung und
Sprachausgabe*



Benutzer-
handbuch
und
Referenz

© 2001 GARMIN Corporation

GARMIN International, Inc. 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: +1 913-397-8200 Fax: +1 913-397-8282

GARMIN (Europe) Ltd. Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9AQ UK Tel: +44 1794-519944 Fax: +44 1794-519222

GARMIN Corp. No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel: +886 2-2642-9199 Fax: +886 2-2642-9099

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch oder Auszüge daraus dürfen — außer im hierin genannten Umfang — gleichgültig für welchen Zweck, nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der GARMIN Corporation reproduziert, kopiert, übertragen, verbreitet, auf einen Computer geladen oder auf einem beliebigen Speichermedium abgelegt werden. GARMIN Corporation gewährt hiermit das Recht, eine einzelne Kopie dieses Handbuches und jeder Revision dieses Handbuches auf einer Festplatte oder einem anderen elektronischen Speichermedium zum Betrachten auf einen Computer zu laden und eine Kopie dieses Handbuches oder einer Revision davon auszudrucken, sofern diese elektronische oder gedruckte Kopie den vollständigen Text dieser Urheberrechtserklärung enthält und des weiteren eine unautorisierte kommerzielle Verbreitung dieses Handbuches oder einer Revision davon streng verboten wird.

Die hierin enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden. GARMIN Corporation behält sich das Recht vor, ihre Produkte zu ändern oder zu verbessern und Änderungen am Inhalt ohne Benachrichtigungsverpflichtung irgendwelchen Personen oder Gesellschaften gegenüber vorzunehmen. Besuchen Sie die GARMIN Website www.garmin.com, um aktuelle Updates der Gerätesoftware und Ergänzungen zum Handbuch zu laden und weitere Informationen zur Bedienung und Verwendung dieses und anderer GARMIN-Produkte zu erhalten.

WARNUNG: Die deutsche Übersetzung des englischsprachigen Originalhandbuches (Artikelnummer 190-00256-00 Revision A) vom Oktober 2001 wurde sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es kann jedoch keine Garantie für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Übersetzung übernommen werden. In Zweifelsfällen gilt der Text des mitgelieferten englischen Originalhandbuches. Dies gilt auch für Änderungen des Textes in möglichen späteren Ausgaben des Originalhandbuchs.

Hinweis des Herstellers:

GARMIN legt diesem Produkt ein englischsprachiges Handbuch im Standardlieferumfang bei. Bitte lesen und beachten Sie dieses Originalhandbuch genau bezüglich Bedienung und Benutzung dieses Produktes. Als Hilfestellung hat der Importeur eine deutsche Übersetzung erstellt und legt sie dem Produkt bei. Dieses deutsche Handbuch ist nur als Hilfe bei der Interpretation des englischen Originalhandbuches gedacht.

GARMIN IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE GENAUIGKEIT UND FEHLERFREIHEIT DES DEUTSCHEN HANDBUCHS UND ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE PROBLEME, DIE AUS SEINER BENUTZUNG ENTSTEHEN KÖNNEN.

GARMIN®, AutoLocate®, MapSource® und TracBack® sind registrierte Marken und StreetPilot® ist eine Marke der GARMIN Corporation. Eine Verwendung ohne ausdrückliche Genehmigung der GARMIN Corporation ist nicht zulässig.

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den GARMIN StreetPilot III entschieden haben. Der StreetPilot III bietet dank der Routenfunktionalität straßengenaue Navigation. Per Tastendruck können Sie auf die kürzesten und schnellsten Strecken, Abbiegeanweisungen und die geschätzte Ankunftszeit am Ziel zugreifen. Auf dem Weg zum Ziel gibt der StreetPilot III Sprachhinweise zu Abbiegevorgängen, der verbleibenden Entfernung bis zum nächsten Abbiegepunkt, Abweichungen von der Route und der verbleibenden Strecke bis zum Ziel.

Der StreetPilot III ist kompakt und portabel. Auf dem Armaturenbrett befestigt kann er entweder über den mitgelieferten Stromadapter für den Zigarettenanzünder oder auch mit sechs Mignonbatterien mit Strom versorgt werden. Sprachbefehle sind über den im 12-Volt-Adapter integrierten Lautsprecher deutlich zu verstehen. Die hochauflösende Anzeige des StreetPilot III mit 16 Farben und 10 cm Diagonale kann unter allen Bedingungen gut abgelesen werden. Auf der internen Basiskarte sind Autobahnen, Ausfahrten, Hauptstraßen, Flüsse und Seen sowie wichtige Straßen in Ballungsgebieten gespeichert. Per Tastendruck bietet das Gerät genaue Fahrtanweisungen zum Ziel auf Basis dieser Kartendatenbank. Mit von der CD-ROM City Navigator übertragenen Karten bietet der StreetPilot III detaillierte Anweisungen auch auf Wohnstraßenebene.

Über dieses Handbuch

Lesen Sie bitte zuerst die Kurzanleitung, um die Basisfunktionen des StreetPilot III kennenzulernen. Danach können Sie auch dieses Benutzerhandbuch lesen, um mehr über die erweiterten Funktionen des StreetPilot III zu erfahren. Das Handbuch ist zu Ihrer Bequemlichkeit in drei Abschnitte unterteilt. Die **Einführung** enthält Sicherheits- und FCC-Hinweise sowie das Inhaltsverzeichnis. Im Abschnitt **Funktionsbeschreibung** finden Sie ausführliche, nach Sachgebieten sortierte Erläuterungen zu den weiterführenden Funktionen des StreetPilot III und deren Anwendung. Die **Anhänge** schließlich enthalten Informationen zu Zubehör, technischen Daten und einen Index zum schnellen Nachschlagen von Stichworten.

Einführung

Willkommen



Der StreetPilot III verwendet zur Positionsbestimmung eine GPS genannte Technik. GPS ist die Abkürzung für Globales Positionierungssystem, eine Gruppe von 24 Satelliten, die die Erde zweimal täglich im Abstand von ca. 20.000 km umkreisen. Die Satelliten übertragen Positions- und Zeitinformationen anhand schwacher Hochfrequenzfunktionsignale. Damit kann jeder, der einen GPS-Empfänger benutzt, eine Positionsbestimmung von 100 Meter und genauer auf dem ganzen Globus vornehmen. Weitere Informationen zu GPS finden Sie in unserem englischen Büchlein "GPS Guide for Beginners" (GPS für Einsteiger), das Sie auf unserer Website www.garmin.com herunterladen können.

Einführung


Inhaltsverzeichnis

Einführung	1	Städtesuche	28
Willkommen	1	Ausfahrtsuche	29
Über dieses Handbuch	1	Point-of-Interest-Suche	30
Inhaltsverzeichnis	2	Adress- und Kreuzungssuche	31
Sicherheitshinweise	4	Zuletzt gefundene Orte	32
Softwarelizenzvertrag	6	Routenmenü	32
FCC-Entsprechung	7	GPS-Seite	35
Eingeschränkte Garantie	8	Skyview und Signalstärkebalken	35
Gerätemerkmale	9	Empfängerstatus	36
Tastatur	10	Genauigkeit	37
Dateneingabe	11	Optionen der GPS-Seite	38
Geräteseiten auf einen Blick	12	MapSource-Informationen	39
Funktionsbeschreibung	13	Systeminformationen	39
Kartenseite	13		
Navigationsdaten	14		
Zoomen, Verschieben und Zeigen	15		
Planen einer Route zu einem			
Kartenobjekt oder einer Position	17		
Optionen der Kartenseite	18		
Abbiegungsseite	21		
Aktive Routenseite	22		
Datenseite	24		
Markieren von Wegpunkten	26		
Suchemenü	27		
Alphabetische und Umkreissuche	27		
Wegpunktsuche	28		

Systemeinstellungen	40
Systemeinstellungsseiten	40
Register "General" (Allgemein)	41
Register "Guidance" (Führung)	42
Register "Routing" (Routenplanung)	43
Register "Time" (Zeit)	45
Register "Safety" (Sicherheit)	46
Register "Track Log" (Track-Aufzeichnung)	46
Register "Language" (Sprache)	47
Register "Interface" (Schnittstelle)	48
Anhänge	50
Anhang A: Umlaute und andere diakritische Zeichen	50
Anhang B: Zeitzonen	52
Anhang C: Optionales Zubehör	53
Anhang D: Kabel und Schnittstelle	55
Anhang E: Pflegehinweise	56
Anhang F: Meldungen	57
Anhang G: Technische Daten	59
Anhang H: Index	61

Einführung

Sicherheitshinweise




Ihr StreetPilot III trägt dank Sicherheitsmodus "SafeMode" zur Verkehrssicherheit bei. Dieses Merkmal ist ab Werk aktiviert; Sie können es jedoch abschalten, um einem Beifahrer die Möglichkeit geben, das Gerät zu bedienen. **Im SafeMode verhindert der StreetPilot III - wenn das Fahrzeug sich bewegt - die Benutzung bestimmter Funktionen, die den Fahrzeugführer zu sehr ablenken würden.** Auf Seite 46 finden Sie weitere Informationen hierzu.

Sicherheitshinweise - Bitte sofort lesen!

WARNUNG: Beim Einsatz im Fahrzeug liegt es allein in der Verantwortung des Eigners/Führers, den StreetPilot III so zu platzieren und zu sichern, dass dieser den Betrieb des Fahrzeugs und seiner Sicherheitseinrichtungen nicht stört und das Sichtfeld des Fahrers nicht behindert oder im Falle eines Unfalls Schäden an Gesundheit und Vermögen verursacht. Befestigen Sie den StreetPilot III nicht auf Airbagabdeckungen oder im Auslösebereich des Airbags. Airbags lösen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit aus, die Gegenstände auf Fahrer oder Mitfahrer schleudern und so Verletzungen verursachen kann. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen zum Airbag in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs. Bringen Sie den StreetPilot III nicht an einer Stelle an, an der Fahrer oder Mitreisende im Falle eines Unfalls oder Zusammenstoßes damit in Berührung kommen könnten. Dem von GARMIN mitgelieferten Befestigungsmaterial wohnt keine Garantie gegen Schäden aus oder infolge eines Unfalls inne.

WARNUNG: Beim Einsatz im Fahrzeug liegt es allein in der Verantwortung des Fahrers, das Fahrzeug auf sichere Art zu führen, sämtliche Fahrtbedingungen vollständig im Auge zu behalten und sich nicht vom StreetPilot III ablenken zu lassen und somit sichere Verhaltensweisen zu vernachlässigen. Die Bedienung des StreetPilot III während des Führens von Fahrzeugen ist gefährlich. Wenn der Führer eines Fahrzeuges, in dem ein StreetPilot III benutzt wird, dem Fahrzeug und den Straßenverhältnissen während der Fahrt nicht die volle Aufmerksamkeit schenkt, kann es zu Unfällen oder Zusammenstößen mit Sach- und Personenschäden kommen.




VORSICHT: Das GPS-System wird von der Regierung der Vereinigten Staaten betrieben, die allein für Genauigkeit und Wartung verantwortlich zeichnet. Das System kann Änderungen unterliegen, die Genauigkeit und Leistung der GPS-Ausrüstung beeinflussen können. Obwohl es sich beim StreetPilot III um eine elektronische Präzisions-Navigationshilfe (NAVAID) handelt, können solche NAVAIDs falsch angewendet oder die Anzeigen falsch gedeutet werden.

KARTENDATENINFORMATION: Eines der Ziele GARMINS ist, seinen Kunden die vollständigste und genaueste Kartenbasis zu liefern, die zu vernünftigen Preisen verfügbar ist. Wir verwenden eine Kombination aus staatlichen und kommerziellen Datenquellen, die wir in unserer Produktliteratur und Copyright-Meldungen entsprechend kenntlich machen, sofern nötig. Praktisch jede Datenquelle enthält bis zu einem gewissen Grad ungenaue oder unvollständige Daten. Dies gilt insbesondere außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, wo vollständige und genaue digitale Daten entweder nicht oder nur zu unangemessen hohen Preisen verfügbar sind.

VORSICHT: ES OBLIEGT ALLEIN DEM ANWENDER, DIESES PRODUKT UMSICHTIG ZU GEBRAUCHEN. DIESES PRODUKT IST NUR ALS NAVIGATIONSHILFE GEDACHT UND NICHT ZUR ERLANGUNG GENAUER RICHTUNGS-, ENTFERNUNGS-, ORTS- ODER TOPOGRAPHISCHER MESSUNGEN. DAS PRODUKT IST NICHT ZUR HÖHENBESTIMMUNG VON LUFTFAHRZEUGEN GEDACHT.

Einführung

Kartendaten



Da die Kartendaten nicht immer exakt stimmen ist es sinnvoll, von Zeit zu Zeit die Gerätekarte mit der Örtlichkeit zu vergleichen.

Softwarelizenzvertrag

Softwarelizenzvertrag

DURCH VERWENDUNG DES STREETPILOT III ERKENNEN SIE DIE VEREINBARUNGEN UND BEDINGUNGEN DES FOLGENDEN SOFTWARELIZENZVERTRAGES AN. BITTE LESEN SIE DEN VERTRAG SORGFÄLTIG.

GARMIN Corporation ("GARMIN") gewährt Ihnen eine eingeschränkte Lizenz zur Verwendung der in diesem Gerät in binär ausführbarem Format integrierten Software (die "Software") im normalen Betrieb des Produkts. Name, Eigentumsrechte und Eigentumsvorbehalt für und an der Software verbleiben bei GARMIN.

Sie anerkennen, dass die Software Eigentum von GARMIN ist und durch Urheberrechtsgesetze der Vereinigten Staaten von Amerika und entsprechende internationale Urheberrechtsvereinbarungen geschützt ist. Sie anerkennen des weiteren, dass die Struktur, Organisation und der Code der Software ein wertvolles Handelsgeheimnis von GARMIN darstellt und die Software als Quellcode ein wertvolles Handelsgeheimnis von GARMIN bleibt. Sie stimmen zu, die Software oder Teile davon nicht zu dekompileieren, disassemblieren, modifizieren oder rückzuentwickeln oder in von Menschen lesbare Form umzusetzen oder irgendwelche auf der Software basierenden Ersatzwerke anzufertigen. Sie stimmen zu, die Software nicht entgegen den Exportbeschränkungen der Vereinigten Staaten von Amerika in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren.

FCC-Entsprechung


Der GARMIN StreetPilot III entspricht den Bestimmungen der Federal Communications Commission (FCC), Teil 15 für Digitalgeräte der Klasse B im Heim- und Bürobereich. Diese Auflagen sind strenger, als die für den Außeneinsatz, um schädliche Störungen im Wohnbereich zu vermeiden.

Der Betrieb des Gerätes unterliegt den folgenden Voraussetzungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Strahlungen verursachen; und (2) muss alle empfangenen Strahlungen bewältigen können, inklusive solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

Das Gerät generiert und benutzt Radiofrequenz-Energie und strahlt diese auch aus. Sofern es nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung installiert und betrieben wird, kann es Störungen in der Radiokommunikation auslösen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass unter bestimmten Voraussetzungen keine Störungen auftreten. Falls diese Ausrüstung andere Geräte stört (Sie können dies durch Ein- und Ausschalten des Empfängers feststellen), bitten wir Sie, zu versuchen, die Störung durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Stellen Sie die Ausrüstung anderswo auf oder richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Ausrüstung und Empfänger.
- Schließen Sie die Ausrüstung an einer anderen Steckdose oder einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen TV- oder Radiotechniker.

FCC-Entsprechung



Der StreetPilot III enthält keine vom Benutzer zu reparierenden Teile. Reparaturen sollten nur in einem autorisierten GARMIN-Servicecenter durchgeführt werden. Nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen könnten Ihre Garantie und die Betriebsberechtigung gemäß den Bestimmungen von Teil 15 ungültig machen.

Eingeschränkte Garantie

Den GARMIN-Kundendienst erreichen Sie

in den USA unter +1 913-397 8200

in England unter +44 1794-519944

Eingeschränkte Garantie

GARMIN Corporation gewährt für dieses Produkt eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum auf Material- und Herstellungsfehler. GARMIN wird nach eigenem Ermessen im normalen Gebrauch fehlerhafte Komponenten reparieren oder austauschen. Die Reparatur oder der Austausch erfolgt ohne Berechnung für Teile oder Arbeitszeit. Der Kunde trägt jedoch die Versandkosten. Diese Garantie gilt nicht bei Missbrauch, falscher Verwendung, Unfall oder nicht genehmigten Änderungen oder Reparaturen.

DIE ENTHALTENEN GARANTIEEN UND RECHTE SIND EXKLUSIV UND TRETEN AN STELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEEN ODER GESETZE; EINSCHLIESSLICH JEDER GESETZLICHEN ODER SONSTIGEN HAFTUNG AUS EINER GARANTIE DER WIRTSCHAFTLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIESE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN JE NACH LAND BESTIMMTE RECHTE.

KEINESFALLS IST GARMIN FÜR ZUFÄLLIGE, BESONDERE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN VERANTWORTLICH, DIE SICH AUS DER NUTZUNG, FALSCHEN NUTZUNG ODER NICHT MÖGLICHEN NUTZUNG DES PRODUKTS ODER AUS FEHLERN IM PRODUKT ERGEBEN. EINIGE STAATEN VERBIETEN DEN AUSSCHLUSS DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, SO DASS DIE ANGEFÜHRTEN EINSCHRÄNKUNGEN FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT GELTEN.

Im Garantiefall setzen Sie sich mit Ihrem GARMIN-Händler in Verbindung. Er wird das weitere Vorgehen mit Ihnen abstimmen. Verpacken Sie bei einem Versand das Gerät sorgfältig und senden Sie es ausreichend frankiert und versichert an die Adresse, die Ihr Händler Ihnen nennt. Legen Sie bei Garantiereparaturen stets eine Kopie des Original-Kaufbelegs als Eigentumsnachweis bei. GARMIN behält sich das alleinige Recht auf Reparatur oder Austausch des Geräts oder der Software oder auf Erstattung des Kaufpreises vor. DIESES RECHT IST IHR ALLEINIGES UND EXKLUSIVES RECHT IM GARANTIEFALL.

Gerätemerkmale

Strom-/Datenanschluss

(Rückseite) Anschlüsse für Strom, Erde, Dateneingang und Datenausgang

Abnehmbare Antenne


Aufrecht drehen für besten Satellitenempfang

16-Farben-LCD (Anzeige)

Die hier angezeigten Daten werden auch als "Seite" bezeichnet. Drücken Sie die Taste PAGE, um die nächste Seite aufzurufen.

Betriebs-/ Beleuchtungstaste

Zum Ein- oder Ausschalten drücken und halten. Kurz drücken, um Beleuchtung und Kontrast einzustellen.



Batteriefachabdeckung

(Rückseite) Zum Öffnen wird der D-Ring eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Dann lässt sich die Abdeckung vom Gerät wegziehen.

Datenmodulabdeckung


(Unterseite) Bespielte Module können zur Erweiterung der Karten- und Datenbasis hier eingelegt werden.

Wipptaste

Bewegt den Cursor, verschiebt die Karte und dient zur Dateneingabe.

Einführung

Tastatur



Betriebstaste POWER (rotes Glühbirnensymbol): Drücken und halten, um den StreetPilot III ein- oder auszuschalten. Ein kurzes Drücken, während das Gerät eingeschaltet ist, aktiviert das Einstellfenster für Hintergrundbeleuchtung und Kontrast.

PAGE: Schaltet zwischen den Hauptseiten um und kehrt aus einem Optionsfenster zu einer Hauptseite zurück.

QUIT: Kehrt zur zuvor angezeigten Seite zurück. Bei der Dateneingabe wird der vorherige Wert wiederhergestellt (die Eingabe wird abgebrochen).

ENTER/MARK: Bestätigt markierte Menüoptionen. Bei der Dateneingabe wird die Eingabe damit abgeschlossen und der gewählte Wert bestätigt. Drücken und halten, um die aktuelle Position als Wegpunkt zu speichern. Mit **ENTER/MARK** kann auch die Cursor-Position auf der Kartenseite als Wegpunkt übernommen werden.

WIPPTASTE: Wird zur Auswahl (Markierung) von Menüoptionen und Dateneingabe verwendet. Steuert auch die Bewegungen des Cursors auf der Kartenseite.

Zoom IN und OUT: Verringert den Kartenmaßstab, so dass ein kleinerer Bereich mit mehr Details angezeigt wird oder vergrößert den Kartenmaßstab, so dass ein größerer Bereich mit weniger Details angezeigt wird.

FIND: Durchsucht die Datenbank nach Städten, Ausfahrten, Wegpunkten und zuvor gesuchten Objekten. Falls ein optionales Modul mit MapSource-Daten aus City Navigator oder MetroGuide eingelegt ist, wird dieses auch nach Points-of-Interest, Adressen oder Kreuzungen durchsucht. Bietet die Möglichkeit, aufgelistete Elemente auf einer Karte zu betrachten oder als Ziel zu wählen. (Hinweis: MetroGuide bietet keine Turn-by-turn-Navigation und Sprachausgabe.)

MENU: Blendet ein Optionsmenü für die aktuelle Seite ein. Zweimaliges Drücken ruft das Systemeinstellungsmenü auf.

ROUTE: Öffnet ein Menü mit Routenfunktionen.

VOL/SPEAK: Regelt die Lautstärke. Drücken und halten Sie die Taste, bis der Regler auf der linken Bildschirmseite angezeigt wird. Drücken Sie OBEN oder UNTEN auf der **WIPPTASTE**, um die Lautstärke zu regeln. Während der Navigation wiederholt **VOL/SPEAK** eine Sprachanweisung.

Anzeige/Dateneingabe

CURSOR: Eine Markierung, die mit der **WIPPTASTE** auf der Anzeige nach oben, unten, links und rechts bewegt werden kann, um einzelne Felder oder Bereiche anzusteuern. Wenn der Cursor ein Feld markiert, können Sie dort Daten eingeben oder eine Liste anzeigen lassen.

FELD: Eine Stelle auf der Seite, an der eine Zeichengruppe eingegeben oder eine Option ausgewählt werden kann. Der Cursor wird mit der **WIPPTASTE** auf ein Feld bewegt, bevor die Dateneingabe oder Auswahl erfolgt.

So geben Sie Daten in einem Feld ein:

1. Markieren Sie das gewünschte Feld mit der **WIPPTASTE** und drücken Sie **ENTER**, um mit der Eingabe zu beginnen.
2. Geben Sie die Zeichen mit der **WIPPTASTE** ein. Mit AUF/AB wählen Sie das Zeichen aus einer Liste aus, mit RECHTS wählen Sie den nächsten Platzhalter. Mit LINKS können Sie das vorherige Zeichen anwählen. Wenn Sie am Anfang (ganz links) eines Feldes stehen, löschen Sie den aktuellen Feldinhalt mit LINKS.
3. Drücken Sie, nachdem die Eingabe vorgenommen wurde, **ENTER**, um die Daten zu übernehmen.


SCHALTFLÄCHE: Schaltflächen sind Feldern sehr ähnlich. Bewegen Sie den Cursor auf eine Schaltfläche und drücken Sie **ENTER**, um die Schaltflächen-Funktion aufzurufen. Ein Beispiel für eine Schaltfläche ist die Funktion **Route to it** (Route dorthin), die am Fuß der Wegpunktseite **Waypoint Marked** angezeigt wird (siehe Abbildung rechts).

BILDLAUFLEISTE: Wenn Sie eine Liste betrachten, die länger als eine Bildschirmseite ist, wird an der rechten Seite der Liste eine Bildlaufleiste angezeigt (siehe Beispiel rechts). Die Markierung in der Leiste lässt erkennen, wo Sie sich in der Liste befinden. Die Höhe der Markierung gibt Aufschluss über die Länge der Liste. Sie blättern oder scrollen mit AUF/AB auf der **WIPPTASTE** durch eine solche Liste.


VOREINSTELLUNG, STANDARD: Eine Werkseinstellung für ein Format, die benutzt wird, solange Sie keine andere Einstellung wählen. So ist die Voreinstellung für die Geschwindigkeitsausgabe "Meilen pro Stunde". Sie können statt dessen aber auch "Stundenkilometer" wählen. Sobald eine Einstellung geändert wird, gilt die neue Einstellung bis zur nächsten Änderung oder bis zur Rücksetzung in den Auslieferungszustand per Menü.

Einführung

Dateneingabe



Beispiel einer Schaltfläche: **Route to it** auf der Seite **Waypoint Marked**




Wenn Sie eine lange Liste anzeigen, wird die Bildlaufleiste rechts eingeblendet. Mit LINKS/RECHTS auf der **WIPPTASTE** können Sie seitenweise durch die Liste blättern.

Einführung


Hauptseitenfolge

Geräteseiten auf einen Blick

Alle für den Betrieb des StreetPilot III benötigten Daten werden auf "Seiten" genannten Bildschirmen angezeigt. Es gibt drei Hauptseiten: die Kartenseite, die Datenseite und die aktive Routenseite. Während der Navigation ist eine vierte Seite namens Nächste Abbiegung angezeigt. Drücken Sie **PAGE** oder **QUIT**, um zwischen den Hauptseiten hin- und herzuschalten. Im Abschnitt Funktionsbeschreibung werden die einzelnen Seiten detailliert vorgestellt.




Kartenseite




Im Mittelpunkt der Funktionen des StreetPilot III steht die Kartenseite. Sie stellt die Karte mit Ihrer aktuellen Position dar und hebt die Route zum Ziel in der Farbe Magenta hervor. Die Seite gibt die Richtung an, die Sie nehmen sollten (über den Richtungspfeil) und zeigt gleichzeitig an, in welche Richtung Sie sich tatsächlich bewegen. Sie erfahren Ihre Geschwindigkeit, die zurückgelegte Entfernung oder die Entfernung zum nächsten Abbiegepunkt und die verbleibende Zeit bis zum nächsten Abbiegepunkt. Wenn der StreetPilot III Ihre Position noch nicht bestimmt hat, wird ein blinkendes Fragezeichen über dem Fahrzeugdreieck sowie die Statusmeldung "Acquiring Satellites" (Erfasse Satelliten) angezeigt.

Die Kartenseite zeigt die aktuelle Position und Fahrtrichtung als Positions-dreieck in der Kartenmitte an. Die Karte zeigt auch den Kartenmaßstab und geographische Einzelheiten wie Seen, Flüsse, Hauptstraßen und Orte an. Mit den Tasten **IN** und **OUT** können Sie den Maßstab ändern, um entweder einen kleineren Bereich mit mehr Einzelheiten oder ein größeres Gebiet mit weniger Einzelheiten anzuzeigen. Wenn Sie die entsprechende Zoom-Taste gedrückt halten, wird der Maßstab in rascher Folge geändert.

Kartenseite




Die Karte kann quadratisch, rechteckig oder als Vollbild dargestellt werden. Links sehen Sie die quadratische Darstellung, oben die rechteckige. In diesen beiden Darstellungsarten werden auf der rechten Bildschirmseite Navigationsdaten angezeigt. Für die größte Kartenanzeige können Sie in den Vollbildmodus umschalten. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Handbuchabschnitt.




Die Karte im Vollbildmodus zeigt keine Navigationsdaten.

Funktionsbeschreibung

Kartenseite



Während der Routennavigation werden deutliche Fahrthanweisungen angezeigt.



Ihre Geschwindigkeit kann in Meilen pro Stunde oder Stundenkilometer angezeigt werden.

Wenn Sie sich auf Straßen bewegen, die in der Karte nicht enthalten sind, wird eventuell ein Kreis um die Positionsmarkierung herum angezeigt. Dabei handelt es sich um den Genauigkeitskreis. Der StreetPilot III verwendet die Kartenauflösung und die errechnete GPS-Genauigkeit, um so anzuzeigen, dass sich Ihre Position innerhalb dieses Genauigkeitskreises befindet. Je kleiner der Kreis, desto genauer Ihre Position. Sie können zusätzliche Kartendaten und Informationen zu diesen Objekten anzeigen, indem Sie ein Datenmodul mit Informationen von einer GARMIN MapSource-CD-ROM bespielen. Wenn Sie einen kleineren Kartenmaßstab wählen, wird "MapSource" direkt unter dem Kartenmaßstab angezeigt, wenn Daten aus MapSource auf der Anzeige verwendet werden.

Navigationsdaten

Die folgenden Navigationsdaten können auf der Kartenseite angezeigt werden:

Aktuelle Fahrtrichtung (N, S, O, W): Die Buchstaben kennzeichnen die Himmelsrichtung, in die Sie sich bewegen, während Sie keiner Route folgen. Während der Navigation wird diese Information nicht angezeigt.

Richtungspfeil: Dieser Pfeil gibt die Richtung zum nächsten Abbiegepunkt in der Route an, sofern Sie einer aktiven Route folgen.

Geschwindigkeit: Ihre Fahrtgeschwindigkeit in Stundenkilometer oder Meilen pro Stunde.

Verbleibende Entfernung: Während der Routennavigation wird hier die noch verbleibende Entfernung bis zum nächsten Abbiegepunkt angezeigt. Wenn Sie keiner Route folgen, wird das Feld nicht angezeigt.

Verbleibende Zeit: Während der Routennavigation wird hier die noch verbleibende Zeit bis zum nächsten Abbiegepunkt angezeigt. Wenn Sie keiner Route folgen, wird entweder die Uhrzeit in der gewählten Zeitzone im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt.

Fahrthanweisungen: Diese werden während der Navigation in Textform angezeigt. Wenn Sie nicht aktiv navigieren, wird die nächste Kreuzung angezeigt.

Zoomen, Verschieben und Zeigen

Auf der Kartenseite können Sie drei Hauptfunktionen ausführen: Zoomen, Verschieben und Zeigen. Die Kartenseite bietet 24 Maßstäbe zwischen 120 Fuß und 800 Meilen (40 Meter und 1,3 Kilometer), die Sie mit den Tasten **IN** und **OUT** wählen können. Der jeweils aktuelle Kartenmaßstab wird in der linken unteren Ecke der Karte angezeigt.

So ändern Sie den Kartenmaßstab:

1. Drücken Sie **IN**, um einen kleineren Bereich mit mehr Details anzuzeigen (hereinzoomen).
2. Drücken Sie **OUT**, um einen größeren Bereich mit weniger Details anzuzeigen (herauszoomen).


Wenn Sie so weit hereinzoomen, dass der Maßstab zu klein für die Auflösung der gespeicherten Karteninformation ist, erscheint das Wort "overzoom" unter dem Kartenmaßstab. Lassen Sie in diesem Fall besondere Vorsicht walten, da beispielsweise die Straßendarstellung in diesem Maßstab nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen muss.

Eine weitere Funktion der Kartenseite ist das Verschieben; damit können Sie Bereiche, die zur Zeit nicht dargestellt werden, ansteuern. Sie verschieben die Karte in beliebiger Richtung (waagrecht, senkrecht, diagonal) mit der **WIPPTASTE**. Um den Kartencursor zu entfernen und die Karte um Ihre Position zu zentrieren, drücken Sie einfach **QUIT**.


Während Sie die Karte verschieben, wird ein Pfeil, der Kartencursor, angezeigt. Er dient als Zielmarke auf der Karte. Wenn Sie den Maßstab ändern, wird die Karte um diesen Cursor herum zentriert. Wenn er auf einem Kartenobjekt platziert wird, wird dessen Name markiert oder, falls er zuvor nicht angezeigt wurde, eingeblendet. Dies gilt für sämtliche Kartenobjekte mit Ausnahme von Routenlinien und Track-Aufzeichnungen. Wenn ein Wegpunkt markiert ist, können Sie Informationen dazu abrufen, Optionen anzeigen lassen oder direkt auf der Kartenseite eine Route zu diesem Punkt aktivieren.

Funktionsbeschreibung

Kartenseite




Die Kartenseite mit dem Kartencursor und einem markierten Kartenobjekt oder Point-of-Interest.




Die Informationsseite des in der oberen Abbildung markierten historischen Bauwerks.

Funktionsbeschreibung

Kartenseite



Sobald die Wegpunktseite **Waypoint Created** angezeigt wird, ist der Wegpunkt im Speicher abgelegt.



Auf der Seite **Waypoint Created** wird automatisch eine dreistellige Zahl als Wegpunktname vorgeschlagen. Sie können diese Vorgabe in einen passenderen Namen (maximal 10 Zeichen) umbenennen.

So wählen Sie eine Position mit dem Kartencursor:

1. Verwenden Sie die **WIPPTASTE**, um das gewünschte Objekt zu markieren.
2. Drücken Sie **ENTER**, um die Informationen des gewählten Objekts abzurufen.
3. Schließen Sie die Informationsseite mit **QUIT**.

Die Funktion **Route to it** (Route dorthin) kann überall auf der Karte verwendet werden. Falls an der Cursorposition kein Objekt existiert, wird automatisch ein neuer Wegpunkt erstellt, bevor die Routenfunktion ausgeführt wird. Sie können auch Wegpunkte auf der Kartenseite erstellen, ohne die Funktion **Route to it** zu verwenden.

So erstellen Sie einen neuen Wegpunkt auf der Karte:

1. Zeigen Sie mit der **WIPPTASTE** auf die gewünschte Kartenposition und drücken Sie kurz **ENTER**. Die Wegpunktseite **Waypoint Created** (Wegpunkt erstellt) wird angezeigt. Es wird automatisch eine dreistellige Nummer als Wegpunktname vorgeschlagen.
2. Sie können den Wegpunkt löschen (Delete), ihn auf der Karte anzeigen lassen (Show Map) oder eine Route dorthin planen (Route to it). Wählen Sie die gewünschte Option aus und drücken Sie **ENTER**.

Wenn Sie die Karte nicht mehr verschieben möchten, kehren Sie mit **QUIT** zur Anzeige Ihrer aktuellen Position zurück.


So markieren Sie Ihre aktuelle Position auf der Karte und speichern sie als Wegpunkt:

1. Drücken und halten Sie die Taste **ENTER** etwa 2 Sekunden lang. die Wegpunktseite **Waypoint Marked** (Wegpunkt markiert) wird angezeigt. Sie enthält Vorschläge für Namen, Symbol und Höhe des neuen Wegpunkts. Sobald die Wegpunktseite angezeigt wird, ist der Wegpunkt markiert.
2. Der StreetPilot III vergibt automatisch eine dreistellige Nummer als Wegpunktnamen. Sie können statt dieser jede beliebige Bezeichnung mit maximal 10 Zeichen vergeben. Sie ändern den Namen, indem Sie das Feld markieren, **ENTER** drücken und mit der **WIPPTASTE** einen neuen Namen eingeben. Drücken Sie nach Eingabe aller Zeichen einmal **ENTER**.
3. Um das auf der Karte angezeigte Symbol zu ändern, markieren Sie das Symbolfeld und drücken **ENTER**. Eine Liste der verfügbaren Symbole wird angezeigt. Wählen Sie eines mit der **WIPPTASTE** und drücken Sie **ENTER**.
4. Sie können eine Route zum Wegpunkt planen (Route to it), ihn auf der Karte anzeigen lassen (Show Map) oder ihn löschen (Delete). Wählen Sie die gewünschte Option mit der **WIPPTASTE** und drücken Sie **ENTER**.


Ansteuern eines Kartenobjekts oder einer Kartenposition

1. Verschieben Sie den Kartencursor mit der **WIPPTASTE** auf das Objekt oder die Position.
2. Drücken Sie **ENTER**, um die Informationsseite anzuzeigen.
3. Markieren Sie die Schaltfläche **Route to It** auf der Informationsseite und drücken Sie **ENTER**. Das Einstellungsfenster für die Routenplanung wird angezeigt. Wählen Sie die schnellste (Faster Time) oder kürzeste (Shorter Distance) Strecke oder die Schaltfläche **Off Road** (berücksichtigt den Straßenverlauf nicht) und drücken Sie **ENTER**. Der StreetPilot III führt Sie nun mit detaillierten Fahrtanweisungen und Sprachausgabe zum Ziel.

Kartenseite




Sobald Sie einen Wegpunkt markiert haben, können Sie diesen ansteuern, auf der Karte anzeigen oder löschen.



Sie können die eigene Position auf jeder Seite - nicht nur auf der Kartenseite - markieren.

Funktionsbeschreibung

Kartenseite



Sie können die Kartenseite über das Optionsmenü anpassen.



Sie können die Kartengröße über die Layoutoption anpassen.

Optionen der Kartenseite

Wie alle Hauptseiten wird auch die Kartenseite über Menüs gesteuert. Drücken Sie **MENU**, während die Kartenseite angezeigt wird, um ein Optionsmenü zu öffnen, in dem Sie die Seite an Ihre Vorlieben anpassen oder Sonderfunktionen für die Kartenseite aufrufen können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- “Show Full Screen Map” oder “Show Map and Nav Info” (Vollbildkarte, Karte und Navigationsdaten)
- “Use Indoors” oder “Use Outdoors” (Innenbetrieb, Außenbetrieb)
- “Measure Distance” (Strecke messen)
- “Select Layout” (Layout wählen)
- “Map Setup” (Karte anpassen)

Show Full Screen Map oder Show Map and Nav Info: In der Vollbildanzeige wird nur die Karte - ohne weitere Daten - angezeigt. Mit “Show Map and Nav Info” werden zusätzlich Navigationsdaten in Abhängigkeit vom gewählten Layout angezeigt.

Use Indoors oder Use Outdoors: Im Innenbetrieb wird der Satellitenempfang ausgeschaltet. Damit verbraucht das Gerät weniger Strom und kann die Karte schneller aufbauen. Im Außenbetrieb wird der Satellitenempfang für die Echtzeitnavigation aktiviert.

Measure Distance: Diese Option ermöglicht Ihnen, die Entfernung zwischen zwei beliebig auf der Kartenseite gewählten Punkten zu berechnen. Außerdem werden geographische Breite und Länge des Kartencursors angezeigt.

Select Layout: Hier können Sie zwischen der quadratischen (Square Map) und der rechteckigen Karte (Wide Map) wählen. Im quadratischen Layout nimmt die Karte eine Hälfte der Anzeige ein und in der anderen Hälfte werden Navigationsdaten dargestellt, unter anderem Richtung zum nächsten Abbiegepunkt, Geschwindigkeit, Entfernung und Zeitdauer zum nächsten Abbiegepunkt sowie Fahrplanweisungen im Textformat. Im rechteckigen Layout sind drei Viertel der Anzeige für die Karte reserviert und im verbleibenden Viertel werden die Navigationsdaten angezeigt (Richtung zum nächsten Abbiegepunkt, Geschwindigkeit, Entfernung und Zeitdauer zum nächsten Abbiegepunkt sowie Fahrplanweisungen im Textformat oben auf der Anzeige).

So messen Sie die Strecke zwischen zwei Punkten:

1. Drücken Sie auf der Kartenseite **MENU**.
2. Markieren Sie den Eintrag "Measure Distance" und drücken Sie **ENTER**. Ein Cursor erscheint auf der Karte an Ihrer aktuellen Position.
3. Bewegen Sie den Cursor auf den gewünschten Referenzpunkt (den Anfangspunkt Ihrer Messung) und drücken Sie **ENTER**.
4. Bewegen Sie den Cursor auf den zweiten Punkt (den Endpunkt Ihrer Messung). Die Richtung und Entfernung vom Referenzpunkt aus werden oben auf der Kartenseite angegeben.
5. Kehren Sie mit **QUIT** oder der Menüoption "Stop Measure Distance" (Streckenmessung beenden) zur Standarddarstellung der Kartenseite zurück.

Map Setup: Dient zum Anpassen der Karte an Ihre Vorlieben, unter anderem für Detaillierung, Ausrichtung, Auto-Zoom und Farbmodus. Die Anpassungsoptionen sind in Register aufgeteilt, so dass Sie einzelne Punkte leichter finden und ändern können. Die nachstehende Tabelle beschreibt die einzelnen Register und Einstellmöglichkeiten:


Allgemeine Einstellmöglichkeiten

Text: Gibt die Textgröße an, die für das Kartenobjekt benutzt wird. "None" (Kein) schaltet die Textanzeige für das Objekt aus.


Zoom: Gibt den Kartenmaßstab an, ab dem das Objekt beim Hereinzoomen angezeigt wird. "Auto" aktiviert die automatische Maßstabswahl in Abhängigkeit vom Detaillierungsgrad, um so eine Überfrachtung der Anzeige zu verhindern. "Off" (Aus) verhindert die Darstellung des Objekts komplett.

Funktionsbeschreibung

Kartenseite




Anhand mehrerer Register können Sie die Kartenseite anpassen.




Sie können die Kartenfarben zur optimalen Ablesung für Tag- oder Nachtbetrieb auswählen.

Kartenseite



In der Einstellung "North Up" ist Norden auf der Karte stets oben. "Track Up" dagegen dreht die Karte automatisch in Fahrtrichtung.



Im normalen Betrieb ist die Einstellung "Normal" für die Kartendetaillierung am besten geeignet.

Register Map (Karte)

Map Detail - (Kartendetaillierung) gibt an, wie detailliert die Kartendarstellung ist, beispielsweise, wie viele Straßen angezeigt werden. "Most" zeigt die maximale Detailstufe, "Least" die minimale. Je höher die Detailstufe, desto länger dauert das Neuzeichnen der Karte.

Orientation - (Orientierung): "North Up" (genordet) stellt die Karte genordet dar (Norden liegt oben). "Track Up" dreht die Karte automatisch so, dass Ihre Bewegungsrichtung oben liegt. Im Modus "Track Up" wird auf der Karte ein Nordpfeil angezeigt.

Color Mode - (Farbmodus) bietet die Wahlmöglichkeiten Day, Night und Automatic (Tag, Nacht, Automatisch).

AutoZoom - Wenn der Autozoom eingeschaltet ("On") ist wird automatisch ein Kartenmaßstab gewählt, der die aktuelle Position und das nächste Zielobjekt auf der Karte anzeigt.

Register Line (Linie)

Track Log - (Track-Aufzeichnung) gibt an, ob die Track-Aufzeichnung auf der Karte angezeigt wird ("On") oder nicht ("Off").

Railroad - (Eisenbahnen) gibt an, ob Bahnstrecken auf der Karte angezeigt werden oder nicht.

Street Label - (Straßennamen) gibt an, ob Straßennamen auf der Karte angezeigt werden oder nicht.


Andere Optionen

Point (Punkt) steuert die Darstellung von Points-of-Interest auf der Karte.

City (Stadt) steuert die Darstellung von Städten auf der Karte.

Area (Bereiche) steuert die Darstellung von Flüssen, Seen, Parks und anderen Bereichen (Flughäfen, Einkaufszentren, Krankenhäusern usw.) auf der Karte.

Abbiegungsseite




Die Abbiegungsseite **Next Turn** zeigt eine Vergrößerung des nächsten Abbiegepunktes der Route. Wenn Sie einer Route folgen, wird diese Seite zehn Sekunden lang angezeigt. Die Kartendarstellung wird an der Fahrtrichtung, der Sie vor der Abbiegung folgen, orientiert. Der Kartenmaßstab lässt sich mit **IN** und **OUT** anpassen. Die Seite zeigt die Entfernung und Restzeit bis zum Abbiegepunkt sowie Fahrplanweisungen in Textform. Sie können jederzeit von der Abbiegungsseite zur vorigen Seite durch Drücken von **QUIT** oder **ENTER** zurückkehren.


Die Abbiegungsseite **Next Turn** kann deaktiviert werden, automatisch während der Routennavigation angezeigt werden oder nur dann angezeigt werden, wenn Sie die Taste **SPEAK** drücken. Sie können die Anzeigeoptionen auch gemeinsam aktivieren. Anleitungen zum Konfigurieren der Abbiegungsseite finden Sie auf Seite 42 im Thema "Systemeinstellungen". Wenn Sie keiner Route folgen, ist die Abbiegungsseite nicht aktiv.

Funktionsbeschreibung

Abbiegungsseite



Sie können angeben, wann die Abbiegungsseite angezeigt werden soll oder sie deaktivieren.



Die Abbiegungsseite zeigt die Entfernung und Dauer bis zum nächsten Abbiegepunkt sowie Fahrplanweisungen.

Funktionsbeschreibung

Aktive Routenseite

↓	Make a U-turn	1.1 ^m	20:55 ^h
↗	Turn right on Redwood Hwy	4.9 ^m	21:04 ^h
↖	Turn right off of Redwood Hwy	7.9 ^m	21:07 ^h
↓	Turn right off of Hwy 131	8.6 ^m	21:08 ^h

Sie können für die angezeigten Zeiten zwischen Dauer und Ankunftszeit wählen.

Aktive Routenseite

		Fahrtanweisungen	Restdauer
↗	Turn right on Sir Francis Drake Blvd	0.6 ^m	15:09 ^h
↗	Turn right on Redwood Hwy	4.3 ^m	15:14 ^h
↗	Turn right on Divisadero St	16.8 ^m	15:27 ^h
🚩	Arrive at San Francisco	19.4 ^m	15:32 ^h
		Reststrecke	

Richtungspfeil

Bildlaufleiste


Wenn Sie vom StreetPilot III auf einer Route geführt werden, wird die aktive Routenseite zwischen Karten- und Datenseite angezeigt. **Die aktive Routenseite steht nur während der Navigation zur Verfügung.** Die Seite enthält einen Richtungszeiger zum Ziel, eine Liste der nächsten drei Abbiegepunkte mit Richtungspfeil, Fahrtanweisungen sowie Entfernung und Dauer.

So ändern Sie die auf der aktiven Routenseite angezeigte Zeitangabe:

1. Drücken Sie auf der aktiven Routenseite die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie "Show Times to Go" (Restdauer) oder "Show Arrival Time" (Ankunftszeit) aus und drücken Sie **ENTER**.

Vielleicht möchten Sie des öfteren die Abbiegungsseite von der aktiven Routenseite aus aufrufen.

Aktive Routenseite



Die Abbiegungsseite lässt sich von der aktiven Routenseite mit einem Druck auf **ENTER** aufrufen.

So rufen Sie die Abbiegungsseite von der aktiven Routenseite aus auf:

1. Drücken Sie auf der aktiven Routenseite die Taste **ENTER**.
2. Beenden Sie die Ansicht der Abbiegungsseite mit **ENTER** oder **QUIT**.

Sie können durch die gesamte Liste der Abbiegepunkte auf der aktiven Routenseite blättern und einen beliebigen Punkt markieren und auf der Abbiegungsseite anzeigen lassen.

So blättern Sie durch die Liste:

1. Blättern Sie mit der **WIPPTASTE**, bis der gewünschte Abbiegepunkt markiert ist. Drücken Sie nun **ENTER**, um die Abbiegungsseite für diesen Punkt anzuzeigen. Beenden Sie die Ansicht der Abbiegungsseite mit **ENTER** oder **QUIT**.

Funktionsbeschreibung

Datenseite

Baker St ahead		
Battery Power 	0.0 ^m _h 000015.5 ^m _h	SE 02:30:29 ^m _h
Driving Avg 23.0 ^m _h	Overall Avg 17.8 ^m _h	Max Speed 51.5 ^m _h
Driving Time 00:40:34	Stopped Time 00:11:44	Total Time 00:52:18

Datenseite

GPS is Off		
Battery Power 	0.0 ^m _h 000015.5 ^m _h	N 15:11:32 ^m _h
Driving Avg 23.0 ^m _h	Overall Avg 15.1 ^m _h	Max Speed 51.5 ^m _h
Driving Time 00:40:37	Stopped Time 00:21:05	Total Time 01:01:43

Die verbleibende Batteriestandzeit wird oben links angezeigt. Wenn die Anzeige rot wird, sollten Sie die Batterien austauschen.

Datenseite

Die dritte Hauptseite ist die Datenseite. Wenn Sie unterwegs sind, besonders auf einer langen Reise, werden Sie die Datenseite zu schätzen wissen. Sie gibt Auskunft über Ihre aktuelle Geschwindigkeit und erstellt eine Reisestatistik. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, die Datenseite bestmöglich zu nutzen:

Setzen Sie den Reisecomputer der Datenseite vor dem Start zurück. Anweisungen hierzu folgen. Wenn Sie häufig anhalten, lassen Sie den StreetPilot III eingeschaltet und in einer Position, in der er Satellitenkontakt hat. Dadurch kann das Gerät die Reisezeit genau messen. In einigen Fahrzeugen wird beim Ausschalten der Zündung auch die Stromversorgung über den Zigarettenanzünder unterbrochen. Daher sollten Sie immer einen frischen Satz Batterien im StreetPilot III eingelegt haben. Wenn die externe Stromversorgung unterbrochen wird, werden Sie gefragt, ob das Gerät mit Batteriestrom weiterbetrieben werden soll.

Auf der Datenseite finden Sie die folgenden Informationen:

Statusinformation: Oben auf der Seite wird die nächste Kreuzung oder Ausfahrt angezeigt, der Sie sich nähern. Wenn Sie sich gerade keiner Kreuzung oder Ausfahrt nähern, wird der Name der aktuellen Straße angezeigt.

Geschwindigkeit zeigt die aktuelle Reisegeschwindigkeit an.

Kilometerzähler: Die insgesamt zurückgelegte Strecke auf Basis der Entfernung zwischen den sekundlichen Positionsberechnungen seit der letzten Nullstellung des Reisecomputers.

Fahrtrichtung: Die aktuelle Fahrtrichtung wird rechts neben der Geschwindigkeit angezeigt.

Strom/Batterie: Links vom Kilometerzähler. Wenn der StreetPilot III Strom von den internen Mignonbatterien bezieht, ist eine Batteriestandanzeige sichtbar. Beachten Sie den schattierten Bereich des Balkens. Je weiter dieser nach rechts reicht, desto mehr Kapazität besitzt die Batterie noch. Falls die Batteriespannung unter 20% absinkt, wird der Balken rot. Wenn Sie eine externe Stromquelle nutzen, wird ein Steckersymbol angezeigt.

Datenseite

Durchschnittsgeschwindigkeit/Fahrt ist die Durchschnittsgeschwindigkeit während der Fahrt (ohne Standzeiten) seit der letzten Nullstellung des Reisecomputers.

Gesamtdurchschnitt ist die Durchschnittsgeschwindigkeit (einschließlich Standzeiten) während der Zeit, in der der StreetPilot III Satellitenkontakt hatte, seit der letzten Nullstellung des Reisecomputers.

Höchstgeschwindigkeit gibt die Höchstgeschwindigkeit, die seit der letzten Nullstellung des Reisecomputers aufgezeichnet wurde, an. Die Höchstgeschwindigkeit kann auch einzeln zurückgesetzt werden, ohne die anderen Daten des Reisecomputers zurückzusetzen.

Fahrzeit: Die Zeitspanne, in der sich das Fahrzeug seit der letzten Nullstellung des Reisecomputers bewegt hat.

Standzeit: Die Zeit, in der das Fahrzeug nicht bewegt wurde während der Zeit, in der der StreetPilot III Satellitenkontakt hatte, seit der letzten Nullstellung des Reisecomputers.

Uhrzeit: Die aktuelle Uhrzeit finden Sie rechts neben dem Kilometerzähler.

Gesamtzeit: Die Gesamtzeit, während der der StreetPilot III Ihre Position ermittelt hat, seit der letzten Nullstellung des Reisecomputers. Die Gesamtzeit entspricht immer der Summe von Fahrzeit und Standzeit.

So setzen Sie den Reisecomputer oder die Höchstgeschwindigkeit zurück:


1. Drücken Sie **MENU**, um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Markieren Sie mit AUF oder AB den Eintrag "Reset Trip Computer" (Reisecomputer zurückstellen).
3. Drücken Sie **ENTER**.
4. Um nur die Höchstgeschwindigkeit zurückzusetzen, wählen Sie "Reset Max Speed Only" und drücken **ENTER**.




Sie können die Höchstgeschwindigkeit oder sämtliche Daten des Reisecomputers auf der Datenseite zurücksetzen.

Funktionsbeschreibung

Markieren von Wegpunkten



Der Wegpunkt ist im Speicher abgelegt, sobald die Wegpunktseite **Waypoint Marked** angezeigt wird.



Sie können zwischen etwa 50 Wegpunktsymbolen wählen. Diese werden an der Wegpunktposition auf der Kartenseite angezeigt.

Markieren Ihrer Position als Wegpunkt

Es ist oft sinnvoll, eine Position zu markieren, um diese später wieder anzusteuern. Solche Positionen werden "Wegpunkte" genannt. Der StreetPilot III kann bis zu 500 Wegpunkte speichern.

So markieren Sie Ihre Position als Wegpunkt:

1. Drücken und halten Sie **ENTER**. Die Wegpunktseite **Waypoint Marked** (Wegpunkt markiert) erscheint. Für den neuen Wegpunkt wird eine dreistellige Nummer als Name im linken oberen Bereich der Seite vorgeschlagen. Der StreetPilot III "merkt" sich die Position in dem Moment, wo Sie auf **ENTER** drücken – keine Sorge um Ihren Wegpunkt also, wenn Sie sich bewegen oder den Satellitenkontakt verlieren.

So benennen Sie den Wegpunkt um:

1. Markieren Sie mit der **WIPPTASTE** den Namen und drücken Sie **ENTER**.
2. Geben Sie den neuen Wegpunktnamen mit der **WIPPTASTE** ein und drücken Sie **ENTER**.

Jedem Wegpunkt ist auch ein Symbol zugeordnet, das bei der Erkennung auf der Kartenseite hilft.

So ändern Sie das Wegpunktsymbol:

1. Markieren Sie das Wegpunktsymbol links neben dem Wegpunktnamen und drücken Sie **ENTER**. Wählen Sie das neue Symbol mit der **WIPPTASTE**.
2. Drücken Sie **ENTER**, wenn Sie ein passendes Symbol ausgewählt haben. Der neue Wegpunkt wird nun im Speicher abgelegt.

Am Ende der Wegpunktseite **Waypoint Marked** finden Sie drei Schaltflächen:

Delete (Löschen) löscht den Wegpunkt

Show Map (Karte zeigen) zeigt den Wegpunkt auf der Kartenseite an.

Route To It (Route dorthin) plant eine Route zum Wegpunkt und startet die Navigation dorthin.

Suchemenü

Sie können nach Wegpunkten, Städten oder Ausfahrten suchen, die in der Basiskarte des StreetPilot III enthalten sind. Wenn Sie ein Modul mit Daten aus City Navigator verwenden, können Sie außerdem nach Points-of-Interest, Adressen oder Kreuzungen suchen. Ihre eigene Position wird als Ausgangspunkt für die Funktionen "Nearest", "Distance" und "Direction" (Nächstgelegen, Entfernung, Richtung) benutzt. Sie können aber auch den Kartencursor als Referenzpunkt verwenden.

Alphabetische und Umkreissuche

Wegpunkte, Städte und Points-of-Interest können auf zwei Arten im Suchemenü betrachtet werden: alphabetisch (By Name - eine Liste aller Einträge einer Kategorie) und entfernungsabhängig (By Nearest - eine Liste der umliegenden Einträge einer Kategorie). Die Liste für die Umkreissuche (für Geschäfte, Städte, Wegpunkte und Ausfahrten) wird fortlaufend aktualisiert. Die gelbe Markierung lässt sich über **ENTER** oder eine Richtungstaste auf der **WIPPTASTE** aufrufen. Damit können Sie durch die Liste blättern und beliebige Einträge markieren und die Liste in der aktuellen Reihenfolge einfrieren. Sie blenden die Markierung wieder aus und aktualisieren die Liste, indem Sie **QUIT** drücken.

So schalten Sie zwischen alphabetischer und Umkreissuche um:


1. Drücken Sie **MENU**.
2. Markieren Sie "Find Nearest" (Umkreissuche) oder "Find By Name" (Alphabetische Suche) und drücken Sie **ENTER**.

So suchen Sie alphabetisch:


1. Das erste Zeichen im Namensfeld oben auf der Seite wird gewählt. Geben Sie nun den Namen des gesuchten Objekts Zeichen für Zeichen wie auf Seite 11 beschrieben ein.
2. Wenn Sie den Namen in der Liste darunter entdecken oder er bald auftauchen müsste, drücken Sie **ENTER**, um in die Liste zu wechseln.

Funktionsbeschreibung

Suchemenü




Das Suchemenü greift auf die integrierte Basiskarte und optionale City Navigator-Daten zu.




Sie können eine alphabetische oder eine Umkreissuche in Kategorien durchführen.

Funktionsbeschreibung

Suchemenü



Sie können Städte auf der internen Karte (Basemap) oder in Daten suchen, die Sie aus einem MapSource-Produkt wie City Navigator übertragen haben.



Die Umkreissuche listet die Städte nach der Entfernung von Ihrer aktuellen Position auf.

3. Markieren Sie in der Liste den gewünschten Eintrag.
4. Drücken Sie **ENTER**, um die zugehörige Informationsseite aufzurufen.

So führen Sie die Umkreissuche durch:

1. Markieren Sie in der Umkreisliste den gewünschten Eintrag.
2. Drücken Sie **ENTER**, um die zugehörige Informationsseite aufzurufen.

Wegpunktsuche

Von Ihnen erstellte Wegpunkte können Sie im Suchemenü des StreetPilot III unter der Option "Waypoints" (Wegpunkte) finden. Sie können auch hier die alphabetische oder Umkreissuche wie oben beschrieben verwenden.

Die Wegpunktinformationsseite enthält den Wegpunktnamen, das Kartensymbol, die geographische Breite und Länge der Position, die Höhe und drei Schaltflächen (Route to it, Show Map, Delete - Route dorthin, Auf Karte zeigen, Löschen).

Städtesuche

Städte finden Sie im Suchemenü unter der Option "Cities". Die Stadtinformationsseite enthält den Namen, die Bevölkerungsgrößenordnung und die Entfernung von Ihrer aktuellen Position aus. Sie können die Stadt auf der Karte anzeigen lassen (Schaltfläche **Show Map**), eine Route dorthin planen (Schaltfläche **Route to it**) oder sie als Wegpunkt speichern. Städte werden in der internen Datenbank und auf Datenmodulen gefunden.

So suchen Sie eine Stadt in den MapSource-Daten oder der internen Kartenbasis:

1. Befolgen Sie die oben genannten Schritte zur alphabetischen oder Umkreissuche.
2. Wenn die Städteliste angezeigt wird, drücken Sie **MENU** um ein Optionsfenster zu öffnen. Markieren Sie mit der **WIPPTASTE** "Select Map" (Karte wählen) und drücken Sie **ENTER**.
3. Bestimmen Sie die zu durchsuchende Datenquelle mit der **WIPPTASTE** und drücken Sie **ENTER**.

Ausfahrtsuche

Sie können Ausfahrten auf nahegelegenen Autobahnen suchen. Ausfahrten lassen sich nur über die Umkreissuche auffinden. Sie können Ausfahrten auch auf anderen Autobahnen suchen, indem Sie zuvor über "Select Exit Road" (Ausfahrtenstraße wählen) die entsprechende Autobahn auswählen.

So suchen Sie Ausfahrten:

1. Drücken Sie die Taste **FIND**, um das Suchemenü zu öffnen.
2. Markieren Sie mit der **WIPPTASTE** den Eintrag "Exits" (Ausfahrten) und drücken Sie **ENTER**. In einem neuen Menü können Sie zwischen Ausfahrtarten auswählen.
3. Markieren Sie die gewünschte Ausfahrtart und drücken Sie **ENTER**.
4. Eine Liste der nächstgelegenen Ausfahrten vor Ihnen wird angezeigt. Der Titel der Liste zeigt die Autobahn an, an der diese Ausfahrten liegen. Richtung und Entfernung von Ihrer Position aus werden rechts neben der Liste angezeigt.
5. Blättern Sie durch die Liste bis zur gesuchten Ausfahrt.
6. Drücken Sie **ENTER**, um die Informationsseite dieser Ausfahrt anzuzeigen. Die Seite enthält eine Beschreibung der Ausfahrt und eine Liste der dort verfügbaren Dienstleistungen. Sie können die Ausfahrt auf der Karte anzeigen lassen oder als Wegpunkt speichern.
7. Markieren Sie mit der **WIPPTASTE** einen Dienstleistungseintrag und drücken Sie **ENTER**.
8. Eine Seite mit Informationen zur Dienstleistung, der Richtung von der Ausfahrt aus und den weiteren verfügbaren Dienstleistungen (markiert durch ein Häkchen) wird angezeigt.

Funktionsbeschreibung

Suchemenü

Nearest I-80 Exits		
0 Junc. I-80, US 101	↗	1.8 ^{mi}
4 Treasure Island	↓	5.0 ^{mi}
MM 7 Toll Plaza	↓	7.9 ^{mi}
8 West Grand Ave.	↓	8.4 ^{mi}
9A Powell St. Emeryville 9a	↓	9.3 ^{mi}
9B Ashby Ave. Bay Street -	↓	9.6 ^{mi}
11 University Ave. Berkeley	↓	10.3 ^{mi}

MENU to select exit road


Sobald Sie das gesuchte Element gefunden haben, können Sie mit **ENTER** die zugehörige Informationsseite aufrufen.

Nearest I-80 Exits		
0 Junc. I-80, US 101	↗	1.8 ^{mi}
4 Treasure Island	↓	5.0 ^{mi}
MM 7 Toll Plaza	↓	7.9 ^{mi}
8 West Grand Ave.	↓	8.4 ^{mi}
9A Powell St. Emeryville 9a	↓	9.3 ^{mi}
9B Ashby Ave. Bay Street -	↓	9.6 ^{mi}
11 University Ave. Berkeley	↓	10.3 ^{mi}

MENU to select exit road

Um alle Ausfahrten der Liste anzusehen, können Sie durch die Liste blättern.

Suchemenü



Blättern Sie durch die Liste der Points-of-Interest, um alle verfügbaren Punkte zu betrachten.

Point-of-Interest-Suche

Sie können Points-of-Interest nur suchen, wenn Sie MapSource-Daten (MetroGuide oder City Navigator) geladen haben. Ansonsten ist die Option nicht wählbar.

So suchen Sie einen Point-of-Interest:

1. Rufen Sie das Suchemenü mit **FIND** auf. Wählen Sie den Eintrag "Points-of-Interest" und drücken Sie **ENTER**, um eine Kategorieliste anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Kategorie und drücken Sie **ENTER**, um die Typenliste anzuzeigen.
3. Wählen Sie nun den gewünschten Typ und drücken Sie **ENTER**, um eine Liste der Points-of-Interest hierfür anzuzeigen.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 27, um die alphabetische oder Umkreissuche auszuführen.
5. Wählen Sie den gesuchten Point-of-Interest und drücken Sie **ENTER**, um die Informationsseite anzuzeigen. Diese Seite enthält den vollständigen Namen, den Typ, die Adresse und die Telefonnummer. Sie können den Punkt als Wegpunkt speichern, ihn auf der Karte anzeigen lassen oder eine Route dorthin planen. Treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie **ENTER**.

Wenn Sie die alphabetische Suche verwenden, wird für mehrere Elemente des gleichen Namens, zum Beispiel McDonalds, nur ein Eintrag angezeigt. Wenn Sie diesen markieren und **ENTER** drücken, werden die nächstgelegenen Elemente, die zu diesem Begriff gehören, angezeigt.

Suchemenü

Adress- und Kreuzungssuche

Sie können Adressen und Kreuzungen nur suchen, wenn Sie MapSource-Daten (MetroGuide oder City Navigator) geladen haben. Ansonsten ist die Option nicht wählbar.

So suchen Sie eine Adresse:

1. Drücken Sie **FIND**, wählen Sie den Eintrag "Address" (Adresse) und drücken Sie **ENTER**, um die Seite zur Adresssuche **Find Address** aufzurufen.
2. Wählen Sie das Nummernfeld und geben Sie, wie auf Seite 11 beschrieben, eine Nummer ein.
3. Steuern Sie mit der **WIPPTASTE** das Straßenfeld an.
4. Drücken Sie **ENTER**, um die Liste "Select Street Name" (Straßennamen wählen) anzuzeigen. Suchen Sie die Straße wie auf Seite 27 beschrieben.
5. Drücken Sie, wenn die gesuchte Straße markiert ist, **ENTER**, um den Straßennamen zu übernehmen.
6. Markieren Sie die Schaltfläche **Find** und drücken Sie **ENTER**, um die Seite **Select Address** (Adresswahl) mit einer Liste von übereinstimmenden Adressen anzuzeigen. Unten auf der Seite wird die Trefferquote für den Eintrag angegeben.
7. Wählen Sie eine Adresse aus und drücken Sie **ENTER**, um die Adressseite anzuzeigen. Hier können Sie die Adresse entweder auf der Karte anzeigen lassen oder eine Route dorthin starten.
8. Wenn es mehrere Treffer gibt, können Sie die Suche über die Felder "City" und "Postal Code" (Stadt, PLZ) einschränken.

So suchen Sie eine Kreuzung:

Die Kreuzungssuche über den Eintrag "Find Intersection" funktioniert wie die Adresssuche. Allerdings geben Sie anstelle von Adresse und Straßennamen zwei Straßennamen ein.

Find Intersection	
First Street	Zachary Dr
Second Street	Hwy 2
City (optional)	Appleton City, MO
Postal Code (optional)	64012
Find	


Sie müssen optionale MapSource-Daten verwenden, um nach Adressen oder Kreuzungen suchen zu können.

Funktionsbeschreibung

Suchemenü

POT	Addresses & Intersections	Cities	Other
1	Biergarten	Augustinerkell	NW 709 _m
2	Theresienwiese		SW 652 _m
3	Stachus		E 635 _m
4	Justizpalast		E 615 _m
5	Buckingham Palace		NW 920 _m
6	Tour Eiffel		W 689 _m
7	Centro De Arte Moderna		SW 1966 _m

Das zuletzt betrachtete Objekt befindet sich oben in der Liste, die anderen in umgekehrt chronologischer Reihenfolge dahinter.



Das Routenmenü kann auf jeder Seite durch Drücken der Taste **ROUTE** aufgerufen werden.

Zuletzt gefundene Orte

Jede der Listen mit zuletzt gefundenen Orten kann 15 Einträge umfassen. Die letzten 15 Geschäfte werden in der Points-of-Interest-Liste angezeigt, die letzten 15 Städte in der Städteliste usw. Die Listen werden durch das zuletzt betrachtete Element angeführt, die anderen folgen in umgekehrt chronologischer Anordnung. Sie können Points-of-Interest, Adressen, Kreuzungen, Städte und andere Positionen in den Listen zuletzt gefundener Orte suchen. Ein Register oben auf der Seite gibt an, welche Liste derzeit aktiv ist.

So suchen Sie kürzlich gefundene Orte:

1. Drücken Sie **FIND**, um das Suchemenü zu öffnen. Wählen Sie "Recently Found Places" (Zuletzt gefundene Orte) und drücken Sie **ENTER**, um eine Liste der Orte anzuzeigen. Sie können diese Liste auch aufrufen, indem Sie die Taste **FIND** gedrückt halten. Wählen Sie das Register der gewünschten Kategorie und drücken Sie **ENTER**, um die Orte anzuzeigen.
2. Wählen Sie den gewünschten Eintrag in der Liste und drücken Sie **ENTER**, um die zugehörige Informationsseite aufzurufen. Sie finden dort den vollständigen Namen, den Typ, die Adresse, Telefonnummer (nur für Points-of-Interest). Sie können die Auswahl als Wegpunkt speichern, auf der Karte anzeigen lassen oder eine Route dorthin starten. Treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie **ENTER**.

Routenmenü

Das Routenmenü gibt über fünf Optionen Zugriff auf die Routenfunktionen des StreetPilot III, und zwar:

Recalculate (Neu berechnen) berechnet die aktive Route (schnellste oder kürzeste) neu.

Stop oder **Resume** (Anhalten, Wiederaufnehmen) beendet die Navigation längs der Route (oder simulierten Route) oder nimmt sie wieder auf.

Save (Speichern) speichert die aktive Route.

New (Neu) beginnt eine komplett neue Route.

List (Liste) dient zur Auswahl einer gespeicherten Route, der Sie folgen möchten.

So beginnen Sie eine neue Route:

1. Öffnen Sie das Routenmenü mit der Taste **ROUTE**. Wählen Sie "New" (Neu) und drücken Sie **ENTER**. Das Fenster **Find Destination** (Ziel suchen) wird eingeblendet.
2. Befolgen Sie zur Auswahl eines Ziels die Anweisungen auf Seite 27. Wählen Sie, wenn die Informationsseite des gesuchten Objekts angezeigt wird, die Schaltfläche **Route to it** und drücken Sie **ENTER**.
3. Das Fenster zur Angabe der bevorzugten Streckenführung erscheint, sofern Sie die Option "Ask Me My Preference" (Meinen Wunsch erfragen) nicht deaktiviert haben. Wählen Sie in diesem Fenster eine der Optionen "Faster Time", "Shorter Distance", "Off Road" oder "Don't Ask Again" (schnellste Strecke, kürzeste Strecke, Luftlinie, nicht mehr fragen). Eine Erläuterung zu den Optionen finden Sie auf Seite 43.
4. Drücken Sie **ENTER**. Die Routenvorschau wird unten links auf der Kartenseite eingeblendet. Das Gerät kann nun mit der Routennavigation beginnen.

So wählen Sie eine Route aus dem Routenspeicher aus:

1. Öffnen Sie das Routenmenü mit der Taste **ROUTE**. Wählen Sie "List" (Liste) und drücken Sie **ENTER**. Das Fenster zur Routenauswahl wird angezeigt.
2. Markieren Sie mit der **WIPPTASTE** eine Route in der Liste und drücken Sie **ENTER**. Das Gerät kann nun mit der Routennavigation beginnen.

So berechnen Sie eine Route neu:

1. Öffnen Sie das Routenmenü mit der Taste **ROUTE**. Wählen Sie "Recalculate" (Neu berechnen) und drücken Sie **ENTER**.
2. Das Fenster zur Angabe der bevorzugten Streckenführung erscheint, sofern Sie es nicht deaktiviert haben. Wählen Sie in diesem Fenster eine der Optionen "Faster Time", "Shorter Distance", "Off Road" oder "Don't Ask Again" (schnellste Strecke, kürzeste Strecke, Luftlinie, nicht mehr fragen). Eine Erläuterung zu den Optionen finden Sie auf Seite 43.
3. Drücken Sie **ENTER**. Die Routenvorschau wird unten links auf der Kartenseite eingeblendet. Das Gerät kann nun mit der Routennavigation beginnen.

So halten Sie die Routennavigation an:


1. Öffnen Sie das Routenmenü mit der Taste **ROUTE**.
2. Wählen Sie "Stop" (Anhalten) und drücken Sie **ENTER**. Die aktive Route ist nun inaktiv.

Funktionsbeschreibung

Routenmenü



Wenn Sie die schnellste gegenüber der kürzesten Strecke bevorzugen, können Sie die Route jederzeit neu berechnen lassen.



Wählen Sie "Save" im Routenmenü aus und "klicken" Sie im Fenster **Route Saved** (Route gespeichert) auf die Schaltfläche **OK**, um eine Route zu speichern.

Routenmenü



Wenn Sie eine Route mit mehreren Zwischenpunkten oder Zielen für den StreetPilot III erstellen möchten, müssen Sie MapSource City Navigator verwenden. Im Programm City Navigator können Sie eine automatische Route aus beliebigen Wegpunkten, Städten, Kreuzungen und Points-of-Interest zusammenstellen und in den StreetPilot III übertragen.

Ein Zwischenpunkt in einer mit City Navigator berechneten Autoroute wird im StreetPilot III Via-Punkt genannt. Eine Anleitung zum Erstellen von Routen finden Sie im MapSource-Benutzerhandbuch.

So speichern Sie eine Route:

1. Öffnen Sie das Routenmenü mit der Taste **ROUTE**. Wählen Sie "Save" (Speichern) und drücken Sie **ENTER**. Das Fenster **Route Saved** wird angezeigt.
2. Drücken Sie **ENTER** (Schaltfläche **OK**), um den Namen zu bestätigen und die Route zu speichern. Sie können den Namen in diesem Fenster auch ändern. Es können bis zu 50 Routen gespeichert werden.

Löschen und umbenennen von Routen

Sie können alle Routen im Gerät oder eine einzelne Route löschen. Außerdem können Sie Routen umbenennen.

So löschen Sie alle Routen:

1. Öffnen Sie das Routenmenü mit der Taste **ROUTE**. Wählen Sie "List" (Liste) und drücken Sie **ENTER**. Die Routenliste wird angezeigt. Drücken Sie nun **MENU**. Der Eintrag "Delete All" (Alle löschen) ist bereits gewählt. Markieren Sie im Abfragefenster "Yes" (Ja) und drücken Sie **ENTER**.

So löschen Sie eine Route:

1. Öffnen Sie das Routenmenü mit der Taste **ROUTE**. Wählen Sie "List" (Liste) und drücken Sie **ENTER**. Die Routenliste wird angezeigt. Markieren Sie die zu löschende Route und drücken Sie **MENU**. Wählen Sie den Eintrag "Delete" (Löschen) und drücken Sie **ENTER**. Markieren Sie im Abfragefenster "Yes" (Ja) und drücken Sie **ENTER**.

So benennen Sie eine Route um:

1. Öffnen Sie das Routenmenü mit der Taste **ROUTE**. Wählen Sie "List" (Liste) und drücken Sie **ENTER**. Die Routenliste wird angezeigt. Markieren Sie die umzubennende Route und drücken Sie **MENU**. Wählen Sie den Eintrag "Rename" (Umbenennen) und drücken Sie **ENTER**. Geben Sie mit der **WIPPTASTE** den neuen Namen ein.

GPS-Seite

Die GPS-Seite stellt die Funktionen des GPS-Empfängers grafisch dar, unter anderem die derzeitige Satellitenverfügbarkeit, den Empfängerstatus und die Positionsgenauigkeit. Während der StreetPilot III Satelliten erfasst, wird die jeweilige Signalstärke als Balkendiagramm mit der zugehörigen Satellitennummer (01 bis 32) angezeigt. Der Fortschritt der Satellitenerfassung wird in drei Stufen dargestellt:


- Kein Signalstärkebalken: Der Empfänger sucht nach dem angegebenen Satelliten. Die zugehörigen Nummern im Skyview sind nicht markiert.
- Leerer Signalstärkebalken: Der Empfänger hat den Satelliten erfasst und empfängt Daten.
- Gefüllter Signalstärkebalken: Der Empfänger hat die nötigen Daten des Satelliten empfangen und kann diesen zur Navigation verwenden. Die Nummer im Skyview wird markiert.

Von jedem Satelliten müssen 30 Sekunden Daten empfangen werden (leerer Signalstärkebalken), bevor er zur Navigation benutzt werden kann (gefüllter Signalstärkebalken). Sobald eine Position bestimmt wurde, aktualisiert der StreetPilot Ihre Position, Fahrtrichtung und Geschwindigkeit anhand der besten Satelliten.


Skyview und Signalstärkebalken

Anhand von Skyview und Signalstärkebalken können Sie erkennen, welche Satelliten sichtbar sind und zur Positionsbestimmung benutzt werden. Außerdem können Sie die Signalqualität ablesen. Der Skyview zeigt die Satelliten aus der Vogelperspektive bezogen auf die letzte berechnete Empfängerposition. Der äußere Kreis stellt den Horizont dar; die Kardinalrichtungen sind entsprechend gekennzeichnet. Der innere Kreis entspricht einer Erhebung von 45° über dem Horizont und die Kreismitte dem Zenit. Satelliten, die in der Mitte stehen, befinden sich direkt über Ihnen. Mit dem Skyview können Sie feststellen, ob Satelliten abgeschattet werden und eine Position berechnet wurde. Eine gültige Position wird im Statusfeld mit "2D Navigation" oder "3D Navigation" gekennzeichnet. Sie können den Skyview auch kursorientiert darstellen, so dass oben stets in Ihre Bewegungsrichtung zeigt und nicht nach Norden.

GPS-Seite




Ein leerer Balken (Nummer 17) zeigt an, dass der Satellit erfasst wurde und Daten empfangen werden.




Ein gefüllter Balken zeigt an, dass die nötigen Daten empfangen wurden und der Satellit zur Navigation benutzt werden kann.

Funktionsbeschreibung

GPS-Seite



“Acquiring Sats” gibt an, dass der Empfänger Daten sammelt, aber noch keine Position berechnen konnte.



“GPS is Off” zeigt an, dass das Gerät in einem Gebäude verwendet wird und nicht zur Navigation benutzt werden kann.

Empfängerstatus

Sobald der StreetPilot III genügend Daten zur Positionsberechnung empfangen hat, zeigt das Statusfeld dies oben links auf der Seite mit “2D” oder “3D” an. Im 2-D-Modus können Sie eine Höhe eingeben. Folgende Statusmeldungen sind möglich:

Searching Sky (Satellitensuche): Der StreetPilot III sucht die sichtbaren Satelliten.

AutoLocate: Der StreetPilot III wird initialisiert und sammelt neue Almanach-Daten. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern, je nach den sichtbaren Satelliten.

Acquiring (Erfassung): Der sammelt Daten der verfügbaren Satelliten, kann aber noch keine Position berechnen.

2D Navigation (2-D-Navigation): Es wurden mindestens drei Satelliten in guter geometrischer Verteilung erfasst, mit denen eine 2-D-Position (Breite und Länge) berechnet wurde. Wenn Sie DGPS-Korrekturen empfangen, lautet der Status “2D Diff”.

3D Navigation (3-D-Navigation): Es wurden mindestens vier Satelliten in guter geometrischer Verteilung erfasst, mit denen Ihre Position in drei Dimensionen (Breite, Länge und Höhe) berechnet wird. Wenn Sie DGPS-Korrekturen empfangen, lautet der Status “3D Diff”.

Poor GPS Coverage (Schlechte Satellitenabdeckung): Der Empfänger verfolgt nicht genügend Satelliten für eine 2- oder 3-D-Lösung. Entweder ist die Verteilung der Satelliten nicht gut genug oder die Antenne ist abgeschattet, zum Beispiel durch Gebäude oder ähnliches.

Not Usable (Nicht verwendbar): Der GPS-Empfänger ist - vielleicht infolge einer fehlerhaften Initialisierung oder unnormaler Sätellitenbedingungen - nicht verwendbar. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Falls nötig, führen Sie eine erneute Initialisierung durch.

GPS is Off (GPS aus): Das Gerät wird in einem Gebäude benutzt und kann nicht zur Navigation verwendet werden. Wenn Sie das Gerät in einem Gebäude einschalten, wird durch den deaktivierten GPS-Empfänger die Batteriestandzeit erhöht.

Menü "Schlechter Satellitenempfang"

Wenn mehrere Minuten lang keine oder zu wenig Satelliten empfangen werden, wird eine Meldung angezeigt die Sie auffordert, entweder eine ungefähre Position anzugeben oder den GPS-Empfang zu deaktivieren, falls Sie sich in einem Gebäude befinden. Wenn Sie Ihre ungefähre Position angeben, kann der StreetPilot III nach den richtigen Satelliten suchen, zum Beispiel, wenn Sie sich mehr als 800 Kilometer bei ausgeschaltetem Gerät bewegt haben. Auch wenn das Gerät ohne Batterien gelagert und das angezeigte Datum falsch ist, kennt der StreetPilot III nicht die aktuelle Position der GPS-Satelliten. Wählen Sie in diesem Fall den Eintrag "Stored w/o Batteries" (Ohne Batterien gelagert); damit der Empfänger nach allen Satelliten sucht.


Die Meldung "Poor Satellite Reception" (Schlechter Satellitenempfang) kann auch bei der ersten Verwendung des StreetPilot III angezeigt werden oder falls die Antenne abgedeckt ist oder das Gerät in einem Gebäude eingeschaltet wird.

Genauigkeit


Die GPS-Seite gibt auch Auskunft über die Genauigkeit der Positionsberechnung. Anhang G enthält zusammen mit den technischen Daten des StreetPilot III auch Genauigkeitsangaben.

Funktionsbeschreibung

GPS-Seite




Das Menü "Schlechter Satellitenempfang" bietet verschiedene Möglichkeiten, sofern nicht genügend Satelliten zur Positionsbestimmung empfangen werden: Innen verwenden, Neue Position, Ohne Batterien gelagert, Weitersuchen (von oben nach unten).




Sonne und Mond im Skyview dienen der Orientierung. Wenn sich Sonne oder Mond hinter dem Horizont befinden, wird das Symbol hellgrau dargestellt. Sie können die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten im Register "Time" ablesen (siehe Seite 45).

Funktionsbeschreibung

GPS-Seite



Wählen Sie "North Up", damit der Skyview genordet dargestellt wird.



Wählen Sie "Track Up", damit der Skyview kursorientiert dargestellt wird, so dass Ihre Bewegungsrichtung stets oben ist.

Optionen der GPS-Seite

Drücken Sie, während die GPS-Seite angezeigt wird, **MENU**, um das Optionsmenü aufzurufen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Track Up
- New Elevation
- New Location

Track Up (kursorientiert) stellt den Skyview kursorientiert und nicht mehr genordet dar. Wenn Sie die genordete Darstellung wählen, wird anstelle des Eintrags "Track Up" die Option "North Up" (genordet) angezeigt.

So ändern Sie die Ausrichtung des Skyview:

1. Markieren Sie mit der **WIPPTASTE** die Option "Track Up" (bzw. "North Up") und drücken Sie **ENTER**.

New Location (Neue Position) zwingt den StreetPilot III dazu, sämtliche verfügbaren Satelliten zur Positionsbestimmung zu benutzen. Diese Option ist nützlich, wenn Sie sich sehr weit (mehr als 800 km) vom letzten Einsatzort des StreetPilot III befinden. Ohne eine erneute Initialisierung sucht der StreetPilot sonst womöglich nach den falschen Satelliten.

Markieren Sie "New Location" und drücken Sie ENTER, um eine neue Initialisierung durchzuführen.

New Elevation (Neue Höhe) ermöglicht Ihnen, eine ungefähre Höhe einzugeben, die der StreetPilot III zur Satellitenerfassung oder während der 2-D-Navigation verwenden kann. Im Normalfall wird während der 2-D-Navigation die zuletzt bekannte Höhe verwendet. Wenn die angezeigte Höhe um 50 Meter oder mehr falsch ist, kann die Eingabe einer ungefähren Höhe durch den Benutzer die Positionsgenauigkeit erhöhen.

So geben Sie eine neue Höhe ein:

1. Markieren Sie mit der **WIPPTASTE** den Eintrag "New Elevation" und drücken Sie **ENTER**.
2. Geben Sie die ungefähre Höhe mit der **WIPPTASTE** ein und drücken Sie **ENTER**.

MapSource-Informationen

Unter "MapSource Info" werden die Versionen und Kartennamen optionaler MapSource-Daten auf einem eingelegten Datenmodul angezeigt. Ein Kontrollkästchen links vor jedem Kartennamen (direkt unter der Überschrift "Show" - Zeilen) gibt an, ob die MapSource-Daten ab dem entsprechenden Maßstab innerhalb der Kartengrenzen auf der Kartenseite angezeigt werden (Häkchen) oder nicht (kein Häkchen).

So schalten Sie einzelne MapSource-Karten ein oder aus:


1. Übertragen Sie die gewünschten Daten zuerst auf ein Datenmodul und legen Sie dieses in den StreetPilot III ein.
2. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag "MapSource Info" und blättern Sie mit der **WIPPTASTE** durch die Kartenliste.
3. Wenn ein Häkchen im Kontrollkästchen angezeigt wird, ist die Karte sichtbar. Um das Häkchen zu entfernen oder ein leeres Kästchen zu aktivieren, markieren Sie den Kartennamen und drücken einfach **ENTER**.

Systeminformationen

Das Fenster **System Info** zeigt die Versionsnummer der Gerätesoftware und die Gerätekennummer, die Sie zum Freischalten von detaillierten Kartenbereichen auf GARMIN-Website benötigen (siehe Kurzanleitung).

Funktionsbeschreibung

MapSource-Informationen Systeminformationen




Aktivieren Sie die MapSource-Daten, die auf der Kartenseite angezeigt werden sollen.




Sie benötigen die Gerätekennummer (ID), um detaillierte Kartenbereiche auf der GARMIN-Website freizuschalten.

Systemeinstellungen



Die Systemeinstellungsseiten dienen zur Anpassung der Funktionen des StreetPilot III.



Sie können die Einstellungen eines Registers in den Urzustand versetzen.

Systemeinstellungsseiten

Die Systemeinstellungsseiten werden durch zweimaliges Drücken von **MENU** und Wahl des Eintrags "System Setup" im Hauptmenü (**ENTER** nicht vergessen) aufgerufen. Es handelt sich dabei um eine Reihe von Seiten für diverse Systemeinstellungen. Jede verfügbare Seite wird durch ein Register gekennzeichnet, das die Funktionen der Seite betitelt.

So wählen Sie eine Einstellungsoption:

1. Markieren Sie im Systemeinstellungsmenü das Register für die gewünschte Funktion. Die entsprechenden Informationen und Optionen werden automatisch angezeigt, wenn die Registerlasche markiert ist.
2. Sobald das gewünschte Register gewählt wurde, können Sie mit **AB** auf der **WIPPTASTE** die entsprechende Option anzeigen lassen oder ändern.
3. Drücken Sie **ENTER**, um eine andere Option zu wählen. In den meisten Fällen wird eine Liste mit den verfügbaren Optionen angezeigt.
4. Wählen Sie einen Eintrag mit der **WIPPTASTE** und drücken Sie **ENTER**, um die Änderung zu übernehmen.
5. Verwenden Sie **AUF**, um zu den Registerlaschen zurückzukehren und wählen Sie ein anderes Register, wenn Sie möchten.

Möglicherweise möchten Sie einen Teil der Systemeinstellungen des StreetPilot III irgendwann einmal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dies ist durch Auswahl der Option "Restore Original Settings" (Werkseinstellungen wiederherstellen) möglich.

So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her:

1. Verwenden Sie die **WIPPTASTE**, um den Cursor auf das Register zu bewegen, für das die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden sollen.
2. Drücken Sie **MENU**. Ein Fenster wird angezeigt, in dem der Eintrag "Restore Original Settings" (Werkseinstellungen wiederherstellen) markiert ist.
3. Drücken Sie **ENTER**. Nur die Einstellungen des entsprechenden Registers werden geändert.
4. Wenn gewünscht, wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 für die anderen Register.

Es gibt folgende Registerlaschen und Systemeinstellungsfunktionen:

General (Allgemein): GPS-Modus, Keypress Tones (Tastentöne), Attention Tones (Hinweistöne), Voice (Sprachausgabe), Battery Type (Batterietyp) und Units (Maßeinheiten)

Guidance (Führung): Off-Route Recalculation (automatische Neuberechnung bei Verlassen der Route) und Next Turn Pop-Up (Popup-Fenster "Nächste Abbiegung")

Routing (Routenplanung): Route Preference (Routeneinstellungen), Calculation Method (Berechnungsmethode), Ask Me My Preference (Meinen Wunsch erfragen), Calculate Routes for (Routen berechnen für) und Avoid (Vermeiden von Wenden, Mautstraßen und Autobahnen)

Time (Zeit): Formate für 12- oder 24-Stundenanzeige, Daylight Savings Time (Umstellung von Winter- auf Sommerzeit und umgekehrt), Time Zone (Zeitzone), Time (Uhrzeit), Date (Datum), Sunrise and Sunset (Sonnenauf- und -untergang)

Safety (Sicherheit): Ein- und Ausschalten des SafeMode

Track Log (Track-Aufzeichnung): Recording (Aufzeichnen), Percentage Full (benutzt) und Clear Track (Track löschen)

Language (Sprache): Auswahl der Menüsprache

Interface (Schnittstelle): Einstellungen für die serielle Schnittstelle.

Auf den folgenden Seiten werden die verfügbaren Einstellungen für jedes Element in den Systemeinstellungen detailliert beschrieben.

Register "General" (Allgemein)


GPS-Modus dient zur Auswahl eines von drei Betriebsmodi: "Normal" für den Betrieb mit GPS-Empfang, "Battery Saver" (Energiesparmodus) mit weniger häufigen Positionsaktualisierungen und "GPS Off" (GPS aus) für den Betrieb des StreetPilot III in geschlossenen Räumen. Der Eintrag "Use Indoors" im Optionsmenü der Kartenseite aktiviert den Modus "GPS Off".

Keypress Tones (Tastentöne) bestimmt, ob beim Drücken einer Taste ein Bestätigungston zu hören ist (On) oder nicht (Off).


Attention Tones (Hinweistöne) bestimmt, ob vor einer Sprachansage ein Hinweiston zu hören ist.

Funktionsbeschreibung

Systemeinstellungen




Sie können festlegen, wann die Sprachausgabe erfolgen soll.




Über "Attention Tone" können Sie angeben, ob vor einer Sprachansage ein Hinweiston zu hören sein soll.

Systemeinstellungen



Die Option "Off Road" ist nützlich, wenn Sie sich abseits der Kartenbasis befinden, zum Beispiel in freiem Gelände, und den StreetPilot III zur geradlinigen Navigation benutzen möchten.



Die kürzeste Route (Shorter Distance) ist zwar, was die Entfernung betrifft, kürzer, kann aber mehr Zeit in Anspruch nehmen als die schnellste Route (Faster Time).

Voice (Sprache) bestimmt, wann Sprachausgaben und die zugehörigen Hinweistöne zu hören sind. Der Eintrag "Guidance and Status" (Führung und Status) ermöglicht die Sprachausgabe während der Navigation, zum Beispiel "Null Komma acht Kilometer nach Westen fahren und dann rechts". Der Glockenton ist vor jeder Sprachausgabe zu hören, wenn Hinweistöne aktiviert sind. Es gibt pro Routenabschnitt drei mögliche Sprachansagen. Die erste ist direkt nach einem Abbiegepunkt zu hören, wenn der neue Abschnitt beginnt. Ein tiefer Ton geht ihr voraus. Die zweite Meldung erfolgt vor dem Ende des Abschnitts, in Abhängigkeit von Ihrer Geschwindigkeit. Ihr geht ebenfalls ein tiefer Ton voraus. Die letzte Ansage erfolgt direkt vor einem Abbiegepunkt und wird von einem höheren Ton eingeleitet.

Battery Type (Batterietyp) dient zur Bestimmung des aktuell in Ihrem StreetPilot III benutzten Batterietyps. Möglich sind "Alkaline" oder "NiCad" (Nickel-Cadmium).

Units (Maßeinheiten) dient zur Auswahl der Maßeinheiten für Strecken: "Miles" (Meilen) oder "Kilometer". Wenn Sie "Miles" wählen, wird die Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde (auf der Anzeige des StreetPilot III mit "mh" abgekürzt) und die Höhe in Fuß (ft) angegeben.

Register "Guidance" (Führung)

Off-Route Recalculation (automatische Neuberechnung bei Verlassen der Route) bestimmt, ob der StreetPilot III die Route neu berechnet, wenn Sie die Route verlassen.

Next Turn Pop-Up (Popup-Fenster "Nächste Abbiegung") gibt an, ob die Abbiegungsseite **Next Turn** angezeigt wird oder nicht.

Register "Routing" (Routenplanung)


In diesem Register können Sie die Routenplanungsfunktionen des StreetPilot III anpassen.

Route Preference (Routeneinstellungen) bestimmt, welche Kriterien für die Routenplanung zum Ziel angewandt werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:


- **Faster Time:** Diese Einstellung berechnet die zeitlich kürzeste und damit schnellste Strecke zum Ziel. Die zurückgelegte Entfernung kann jedoch länger sein.
- **Shorter Distance:** Diese Einstellung berechnet die kürzeste Strecke in punkto Entfernung. Die benötigte Zeit kann jedoch länger sein.
- **Off Road:** Diese Einstellung wählt als Route die Luftlinie zwischen Ihrer Position und dem Ziel. Die Option ist nützlich, wenn Sie sich außerhalb digitalisierten Gebiets bewegen.

Calculation Method (Berechnungsmethode) beeinflusst den Algorithmus für die Routenberechnung. Sie können zwischen der Rechendauer für die Routenberechnung und der Ergebnisqualität abwägen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Quickest Calculation:** Das Ergebnis wird in der kürzesten Zeit berechnet, so dass Sie nicht lange auf die Route warten müssen.
- **Best Route:** Mit dieser Einstellung dauert die Routenberechnung etwas länger, das Ergebnis ist allerdings besser.




Die Einstellung "Ask Me My Preference" (Meinen Wunsch erfragen) kann ebenfalls auf dem Register "Routing" geändert werden.




Mit der Option "Calculate Routes For" (Routen berechnen für) können Sie die Attribute der City Navigator-Daten bestmöglich bei der Routenplanung für einen bestimmten Fahrzeugtyp berücksichtigen.

Systemeinstellungen



Sie können beim Planen der Route angeben, dass Sie möglichst nicht wenden möchten, indem Sie das Kontrollkästchen für "U-Turns" aktivieren.



Sie können auch Strecken für Rettungskräfte planen.

Ask Me My Preference (Meinen Wunsch erfragen) bestimmt, ob Sie vor der Routenberechnung gefragt werden, ob Sie die schnellste, kürzeste oder direkte Route (Faster, Shorter, Off Road) berechnen wollen. Diese Einstellung kann auch im Fenster **Route Preference** ein- oder ausgeschaltet werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Yes: Diese Einstellung bewirkt, dass das Fenster **Route Preference** vor der Routenberechnung angezeigt wird. Wenn Sie häufig zwischen kürzester oder schnellster Strecke wechseln, ist diese Einstellung für Sie richtig.
- No: Diese Einstellung überspringt das Fenster **Route Preference** vor der Routenberechnung. Der StreetPilot III verwendet für jede Route die aktuellen Einstellungen. Wenn Sie stets dieselbe Vorliebe (kürzeste oder schnellste Strecke) verwenden, ist diese Einstellung für Sie richtig.

Calculate Routes for (Routen berechnen für) nutzt die Attribute der City Navigator-Karten vollständig. Einige Straßen sind nur für bestimmte Fahrzeuge zugelassen, beispielsweise nur für Rettungswagen. Eine Wohnstraße ist vielleicht für den LKW- oder Durchgangsverkehr gesperrt. Indem Sie hier Ihr Fahrzeug angeben, können Sie vermeiden, dass die Route durch Straßen berechnet wird, die Sie nicht befahren können oder dürfen. Andererseits finden Sie damit vielleicht Abkürzungen, die für andere Verkehrsteilnehmer gesperrt sind. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Car/Motorcycle (PKW, Motorrad)
- Truck (große Zugmaschine, Lastzug)
- Bus
- Emergency (Rettungskräfte: Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei usw.)
- Taxi
- Delivery (Lieferfahrzeuge)
- Bicycle (Fahrrad - keine Autobahnen und Schnellstraßen)
- Pedestrian (Fußgänger)

Unter **Avoid** (Vermeiden) können Sie angeben, dass bestimmte Strecken möglichst nicht benutzt werden sollen:

- U-Turns (Wenden): Wenn Sie diese Einstellung aktivieren (ein Häkchen ist zu sehen), wird der StreetPilot III Sie nur wenden lassen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
- Toll Roads (Mautstraßen): Diese Einstellung vermeidet die Benutzung von gebührenpflichtigen Strecken, es sei denn, die Umleitungsstrecke würde Sie zu weit vom Weg abbringen.
- Highways (Autobahnen): Diese Einstellung vermeidet die Benutzung von Autobahnen und Schnellstraßen, es sei denn, die Umleitungsstrecke würde Sie zu weit vom Weg abbringen.


Register "Time" (Zeit)

"Time Format" (Zeitformat) ermöglicht die Anzeige der Uhrzeit im 12- oder 24-Stundenformat. Wenn Sie das 12-Stundenformat verwenden, wird die Uhr im "englischen" Standard mit je 12 Stunden vor- und nachmittags (AM, PM) angezeigt. Das 24-Stundenformat entspricht dem im deutschsprachigen Raum üblichen, manchmal auch Militärzeit genannten.


- Time Zone (Zeitzone) bestimmt die aktuelle Ortszeit. Für die USA sind die Zeitzonen voreingestellt. Sonst ist die Option "Other" (Andere) verfügbar, um die Differenz zur Weltzeit UTC anzugeben (siehe Seite 52).
- Daylight Savings Time (Sommerzeit) bestimmt, ob die Sommerzeit berücksichtigt werden soll oder nicht. "Auto" berücksichtigt die Sommerzeit auf Grundlage des Datums. "Yes" (Ja) und "No" (Nein) schalten die Sommerzeit manuell ein und aus.
- Current Date und Current Time (Uhrzeit und Datum) können nicht eingestellt werden, sondern werden von den Satelliten bezogen.

Funktionsbeschreibung

Systemeinstellungen




Mautstraßen können bei der Routenplanung vermieden werden.




Das Datum und die Uhrzeit werden aus dem Satellitensignal entnommen und können nicht geändert werden.

Systemeinstellungen



Sie können den SafeMode ausschalten, damit ein Mitfahrer den StreetPilot III bedienen kann.



Betätigen Sie die Schaltfläche Clear Track im Register "Track Log", um die Track-Aufzeichnung zu löschen.

Register "Safety" (Sicherheit)

Ihr StreetPilot III trägt dank Sicherheitsmodus "SafeMode" zur Verkehrssicherheit bei. Dieses Merkmal ist ab Werk aktiviert; Sie können es jedoch abschalten, um einem Beifahrer die Möglichkeit geben, das Gerät zu bedienen. Im SafeMode verhindert der StreetPilot III - wenn das Fahrzeug sich bewegt - die Benutzung bestimmter Funktionen, die den Fahrzeugführer zu sehr ablenken würden. Zu den deaktivierten Funktionen gehören:

- Verschieben der Karte
- alle Suchfunktionen (außer der Liste der letzten Ziele)
- alle Menüfunktionen
- Erstellen neuer Routen

Wenn Sie das Fahrzeug zum vollständigen Stillstand bringen, werden die genannten Funktionen automatisch aktiviert.

Register "Track Log" (Track-Aufzeichnung)

Der StreetPilot III zeichnet automatisch die letzten Positionen in der Track-Aufzeichnung auf, einer Art elektronische Brotkrumenkette. Sobald der Speicher ausgenutzt ist, werden die ältesten Punkte überschrieben. Der Anfang der Track-Aufzeichnung ist stets der älteste Punkt, das Ende der zuletzt aufgezeichnete. Die Track-Aufzeichnung kann auf der Kartenseite sichtbar sein oder nicht (Voreinstellung: Aus).

- Recording (Aufzeichnen): Sie können das Anlegen der Track-Aufzeichnung ein- (on) oder ausschalten (off).
- Percentage Full (benutzt) zeigt den Anteil des Track-Speichers, der belegt ist.
- Clear Track (Track löschen) löscht die Track-Aufzeichnung aus dem Speicher.

Register "Language" (Sprache)


Sie können die Sprache für Menüs und andere Texte (Text Language) auf der Anzeige des StreetPilot III sowie die Sprachausgaben (Voice Language) auf diesem Register einstellen.

Text Language Diese Einstellung stellt alle Menü- und Seitentexte in der gewählten Sprache dar. Wenn Sie die Textsprache ändern, beeinflusst dies nicht die Darstellung von Kartendaten oder vom Benutzer eingegebener Texte. Kartendaten (Städte, Straßen, Points-of-Interest) werden stets in der Sprache angezeigt, in der sie in der Karte eingetragen wurden.

Voice Language Diese Einstellung ändert die Sprache für die Ansagen und Meldungen. Damit die Sprachausgabe in einer anderen Sprache erfolgen kann, muss ein zweites Sprachpaket installiert sein. Sie können Sprachpakete von unserer Website unter <http://www.garmin.com/products/spIII> herunterladen.


Funktionsbeschreibung

Systemeinstellungen



Beim Kauf sind ein oder mehr Sprachen auf dem StreetPilot III installiert. Weitere Sprachen stehen auf unsere Website zur Verfügung :
<http://www.garmin.com/products/spIII>

Systemeinstellungen



Das Register "Interface" enthält acht Ein-/Ausgabeformate (einschließlich der vollständigen Abschaltung über "None").


Register "Interface" (Schnittstelle)

Auf diesem Register können Sie zwischen folgenden Ein-/Ausgabeformaten wählen:

- **GARMIN:** Unser spezielles Geräteformat zum Austausch von Wegpunkten, Routen und Track-Aufzeichnungsdaten mit einem PC. Das Format wird auch für Datenbankaktualisierungen und zum Speichern optionaler MapSource-Daten auf ein optional installiertes Datenmodul verwendet.
- **GARMIN DGPS:** Unser spezielles Format für den Empfang von DGPS-Korrekturen mit einem GARMIN Bakenempfänger. Das Format ermöglicht die automatische Suche nach und Feineinstellung von Bakenfrequenzen.
- **NMEA:** Unterstützt die Ein- und Ausgabe von Daten im Format NMEA 0183 Version 2.30.
- **Text Out:** Unterstützt die Ausgabe einer ASCII-Datei mit fester Spaltenbreite für Position, Track, Geschwindigkeit usw.
- **RTCM In:** Ermöglicht die Eingabe von DGPS-Daten im Standard RTCM SC-104 ohne Ausgabemöglichkeiten.
- **RTCM In/NMEA Out:** Ermöglicht die Eingabe von DGPS-Daten im Format RTCM bei gleichzeitiger Ausgabe von Daten im Format NMEA 0183 Version 2.30.
- **RTCM In/Text Out:** Ermöglicht die Eingabe von DGPS-Daten im Format RTCM bei gleichzeitiger Ausgabe einer ASCII-Datei mit fester Spaltenbreite für Position, Track, Geschwindigkeit usw.
- **Kein:** Schaltet die Schnittstelle ab.

So wählen Sie eine serielles Datenformat:


1. Wählen Sie in den Systemeinstellungen das Register "Interface" und drücken Sie **ENTER**.
2. Markieren Sie mit der **WIPPTASTE** das Feld "FORMAT" und drücken Sie **ENTER**. Ein Popup-Fenster mit den verschiedenen Formaten wird eingeblendet.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit der **WIPPTASTE** und drücken Sie **ENTER**.
4. Wenn das Format es erfordert, markieren Sie das Feld "BAUD RATE", drücken Sie **ENTER**, wählen Sie die gewünschte Übertragungsgeschwindigkeit und drücken Sie nochmals **ENTER**.
5. Für die Formate GARMIN, DGPS und RTCM In/NMEA Out können Sie im Feld "BEACON" (Bake) die automatische Suche mit "Scan" oder die manuelle (Manual) Eingabe der Frequenz des Funkbakenempfängers einstellen. Wenn Sie "Manual" wählen, geben Sie die Bakenfrequenz und Bitrate in den entsprechenden Feldern ein.



Sie können im Formatmenü ein Ein-/Ausgabeformat wählen.

Anhang A

Umlaute und andere diakritische Zeichen



Cities by Name

VAJAKOSKI

Vaajakoski, FIN	NE 1808 _m
Vaajasalmi, FIN	NE 1879 _m
Vääksy, FIN	NE 1701 _m
Vaala, FIN	N 2046 _m
Vaalajärvi, FIN	N 2303 _m

MENU to find nearest

Bei der Suche nach Städten geben Sie jedes Zeichen als normalen Buchstaben ein und fahren mit dem nächsten Zeichen fort.



Cities by Name

VÄSTERÅS

Västerås, SWE	N 1318 _m
Västerfärnebo, SWE	N 1350 _m
Västerhanko, FIN	N 1793 _m
Västerskog, FIN	NE 1613 _m
Västertorp, SWE	N 1310 _m

MENU to find nearest

Wenn Sie weitere Zeichen eingeben, werden zuvor eingegebene Zeichen möglicherweise diakritisch dargestellt (siehe den zweiten Buchstaben in diesem Beispiel). Sobald der gesuchte Name zu sehen ist, drücken Sie **ENTER** für die Infoseite.

Ihr StreetPilot III unterstützt diakritische Zeichen vieler europäischer Sprachen. Diakritische Zeichen werden zu Buchstaben hinzugefügt, um spezielle Laute oder phonetische Werte zu erzeugen, die den Buchstaben von seiner normalen Erscheinungsform unterscheiden. Die folgenden Kombinationen aus Buchstaben und diakritischen Zeichen sowie Sonderzeichen werden im StreetPilot III unterstützt:

À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ç	È
É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ð
Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù
Ú	Û	Ü	Ý	ÿ	Þ	ß	

Ligaturen werden nicht angezeigt, sondern in Ihre Einzelbestandteile zerlegt. So wird ein “Æ” oder “æ” im StreetPilot III zu “AE” oder ein “CE” bzw. “œ” zu “OE”. Das “ß” wird im StreetPilot III als “SS” angezeigt.

Buchstaben mit diakritischen Zeichen sind im Alphabet des StreetPilot III mit Ihren Wurzeln zusammen sortiert. Das “Ç” zum Beispiel als “C”, das “Ð” als “D”. In alphabetisch sortierten Listen können diese Zeichen daher unter die anderen gemischt auftreten. Das “Þ” ist im StreetPilot III am Alphabetende angeordnet.

Wenn Sie nach einer Stadt oder einem Point-of-Interest suchen, der solche Sonderzeichen im Namen enthält, behandeln Sie das Sonderzeichen und den normalen Buchstaben gleich. Wenn sich also in dem Namen ein E, È, É, Ê oder Ë befindet, geben Sie immer nur ein “E” ein; für die anderen Zeichen und Sonderzeichen gilt sinngemäß dasselbe. Wenn Sie weitere Zeichen des Namens eingeben, wird dann das richtige Sonderzeichen angezeigt. Versuchen Sie es einmal mit dem folgenden Beispiel:

Suchen Sie Västerås in Schweden:

1. Drücken Sie **FIND** und markieren Sie mit der **WIPPTASTE** “Cities”. Drücken Sie nun **ENTER**.
2. Wählen Sie mit der **WIPPTASTE** das erste Zeichen, ein “V” und gehen Sie nach rechts auf das nächste Zeichen.

Anhang A

Umlaute und andere diakritische Zeichen


3. Wählen Sie mit der **WIPPTASTE** als nächstes ein "A" und bewegen Sie die Markierung auf die nächste Stelle.
4. Geben Sie nun mit der **WIPPTASTE** ein "S" ein, wählen Sie die nächste Stelle. Während Sie das "S" wählen, wird aus dem "A" an der zweiten Stelle erst ein diakritisches Zeichen, dann wieder ein normales "A".
5. Geben Sie mit der **WIPPTASTE** die drei nächsten Buchstaben "T", "E" und "R" ein.
6. Wählen Sie nun mit der **WIPPTASTE** das "Å" als siebten Buchstaben. Beachten Sie, dass in diesem Fall das diakritische Zeichen zuerst angezeigt wird, da "VÅSTERÅS" der einzig verbleibende Name in der Städtedatenbank ist, der passt.
7. Suchen Sie zur Übung auch nach København in Dänemark, Logroño in Spanien oder Genève in der Schweiz.

Weitere Städte, an denen Sie sich versuchen können sind Þórshöfn in Island (wird genauso im StreetPilot III angezeigt, allerdings in Großbuchstaben), Bragança in Portugal (ebenfalls so angezeigt) und Meißen in Deutschland (als "MEISSEN" im StreetPilot III angezeigt).


Wenn Sie eine Stadt oder einen Point-of-Interest als Wegpunkt speichern möchten, weist der StreetPilot III automatisch einen Namen zu. Obwohl die Sonderzeichen in der Suche angezeigt werden, werden sie doch von den meisten anderen Funktionen des StreetPilot III nicht unterstützt. Västerås würde daher als Wegpunkt den Namen "VASTERAS" tragen.

So speichern Sie eine Stadt oder einen Point-of-Interest als Wegpunkt:

1. Folgen Sie Schritt 1 bis 6 aus dem obigen Beispiel, um das gewünschte Objekt zu wählen.
2. Drücken Sie **ENTER**, wenn Stadt oder Point-of-Interest angezeigt werden, markieren Sie das Objekt in der Liste und drücken Sie erneut **ENTER**, um die Informationsseite anzuzeigen.
3. Markieren Sie mit der **WIPPTASTE** die Schaltfläche **Save as Waypoint** (Als Wegpunkt speichern) und drücken Sie **ENTER**.



Der StreetPilot III unterstützt viele Sonderzeichen.



Sie können eine Stadt oder einen Point-of-Interest auch als Wegpunkt speichern. Wählen Sie dazu die Schaltfläche **Save as Waypoint**.

Anhang B

Zeitzonen

General	Guidance	Routing	Time	Safety	Track Log	Lang
Time Format	Time Zone					
12 Hour	Pacific					
Daylight Savings	Pacific					
Auto	Alaska		4:01 ^{PM}			
Date	Hawaii		Sunset			
31-AUG-01	Samoa		10:57 ^{AM}			
	Other					

Der StreetPilot III kennt einige Zeitzonen ab Werk.

General	Guidance	Routing	Time	Safety	Track Log	Lang
Time Format	Time Zone		UTC Offset			
12 Hour	Other		+00:00			
Daylight Savings	Time					
	08:55:45 ^{PM}					
Date	Sunrise		Sunset			
31-AUG-01	04:30 ^{AM}		05:57 ^{AM}			

Wenn die gesuchte Zeitzone nicht dazu gehört, können Sie unter "Other" einen beliebigen Unterschied zur Weltzeit eingeben.

Ihr StreetPilot III unterstützt diverse Zeitzonen ab Werk. Wählen Sie hierzu einfach eine der vorhandenen Zeitzonen oder geben Sie einen Unterschied zur UTC (GMT oder Weltzeit) an.

Wenn die gesuchte Zeitzone nicht im StreetPilot III enthalten ist, müssen Sie den Unterschied manuell eingeben. Wählen Sie dazu die Zeitzone "Other" (Andere). Nun wird das Feld "UTC Offset" (UTC-Differenz) angezeigt. Geben Sie hier manuell den Unterschied zwischen UTC und der lokalen Zeitzone ein.

So geben Sie den Zeitunterschied manuell ein:

1. Folgen Sie den oben genannten Schritten und wählen Sie als Zeitzone "Other".
2. Markieren Sie mit der **WIPPTASTE** das Feld "UTC Offset" und drücken Sie **ENTER**. Geben Sie den Zeitunterschied mit der **WIPPTASTE** ein.
3. Drücken Sie abschließend **ENTER**.

Wenn Sie den genauen Unterschied nicht kennen, probieren Sie einfach herum. Geben Sie stufenweise Werte ein, bis die richtige Ortszeit angezeigt wird. Wenn Sie sich westlich des Hauptmeridians (in Greenwich) befinden, geben Sie negative Werte ein. Befinden Sie sich östlich davon, geben Sie positive Werte ein. Nach Westen hin ist es also "früher", nach Osten hin "später". Die MEZ oder mitteleuropäische Zeit liegt eine Stunde vor UTC, also "+1".

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör



WARNUNG: GARMIN-Zubehör wurde speziell für die Verwendung mit GARMIN-Produkten entwickelt und getestet. Zubehör anderer Hersteller ist vielleicht nicht getestet oder von GARMIN anerkannt. Die Verwendung solchen Zubehörs kann Ihr GARMIN-Produkt beschädigen und die Garantie ungültig machen.

Neben dem Standardzubehör Ihres StreetPilot III (siehe Seite 2 in der Kurzanleitung) können Sie Ihren StreetPilot III mit dem in der Folge gelisteten Zubehör ergänzen.

Fragen Sie den GARMIN-Kundendienst oder Ihren GARMIN-Händler nach Ersatzteilen und Zubehör. Die GARMIN-Kundenbetreuung erreichen Sie in den USA unter +1 (913) 397-8200 und in England unter +44 1794-519944.

• **externe GA 26C Flachprofilantenne (fürs Automobil)**
mit Magnetfuß oder Saugnapf, 2,5m Kabel & BNC-Anschluss


• **Anti-Rutschhalterung**
ohne Einbau betriebsbereit

• **Datenmodule mit 64 MB oder 128 MB**

Holen Sie alles aus Ihrem StreetPilot III mit diesen Datenmodulen heraus. Sie können bis zu 64 bzw. 128 MB Daten von MapSource-CD-ROMs darauf übertragen und so auf detaillierte Straßenpläne, Points-of-Interest, Adresslisten, Telefonnummern, topographische Informationen und mehr zugreifen.



GA 26C Flachprofilantenne



Anti-Rutschhalterung



Datenmodul mit 64 MB oder 128 MB Speicherkapazität

Anhang C

Optionales Zubehör



Ersatzantenne



Freischaltcode-Gutschein



Schutztasche

- **Ersatzantenne für GPS-Empfang**

Falls Sie Ihre Antenne verlieren oder beschädigen...

- **Freischaltcode für detaillierte Regionalkarte**

Mit diesem Gutschein können Sie weitere Bereiche freischalten.

- **Schutztasche**

mit Platz für Datenmodule

- **StreetPilot III Schulungsvideo**

Englisches Einführungsvideo in Ihren StreetPilot III

- **Steckernetzteil**

zum Betrieb des StreetPilot III am normalen Hausstrom

Anhang D

Kabel und Schnittstelle

Sie können den StreetPilot III an einen PC, Bakenempfänger, Autopiloten oder ein anderes kompatibles Gerät über das mitgelieferte PC-Datenkabel mit RS-232-Stecker (Art.-Nr. 010-10141-00) anschließen.



Der StreetPilot III kann mit dem optionalen PC-Datenkabel mit Zigarettenanzünderadapter (Art.-Nr. 010-10165-00) gleichzeitig an den Fahrzeugstrom und einen PC, Bakenempfänger, Autopiloten oder ein anderes kompatibles Gerät angeschlossen werden.

Sie können den StreetPilot III auch fest mit dem Fahrzeugstrom (10 bis 32 Volt Gleichstrom) und einem PC, Bakenempfänger, Autopiloten oder anderem kompatiblen Gerät verbinden. Dazu benötigen Sie das Strom-/Datenkabel mit offenen Enden (Art.-Nr. 010-10082-00).




WARNUNG: : Die GARMIN-Garantie erfordert, dass der Anschluss mit dem Strom-/Datenkabel mit offenen Enden nur durch einen Fachmann, beispielsweise in einer Werkstatt oder bei einem Elektriker, erfolgt. Der Anwender sollte die Installation nicht ohne Fachwissen und richtiges Werkzeug versuchen.

Beachten Sie die Abbildung zur Kabelbelegung am Seitenrand. (Die Abbildung zeigt den Anschluss auf der Rückseite des StreetPilot III und die Kabelbezeichnungen. Das Farbschema finden Sie unten.)



Strom- und Datenanschlüsse an der Geräterückseite



So ersetzen Sie die Standardantenne durch eine externe Antenne: Drehen Sie die Antenne in die oben gezeigte Stellung und ziehen Sie sie vorsichtig vom Gerät weg. Sie können eine Antenne mit BNC-Anschluss verwenden.

Pflegehinweise

Reinigung

Der StreetPilot III ist aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt. Der Benutzer muss außer der Reinigung keine Wartungsarbeiten durchführen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie das Gerät danach ab. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger oder Lösungsmittel, da diese das Plastik angreifen könnten.

Lagerung

Um zu vermeiden, dass Alkalibatterien auslaufen und Batteriefach oder Modulschacht beschädigen, sollten Sie die Batterien stets entnehmen, wenn Sie das Gerät länger als sechs Monate nicht benutzen.

Wasser

Der StreetPilot III ist nach IEC-Standard 529 IPX7 wasserdicht. Das bedeutet, dass er 30 Minuten in 1 Meter Wassertiefe übersteht. Ein längeres Untertauchen kann das Gerät allerdings beschädigen. Entnehmen Sie nach einem unfreiwilligen Wasserbad die Batterien und das Datenmodul und lassen Sie das Gerät vor der Weiterverwendung vollständig trocknen.

Wenn Sie Probleme haben, bei denen Ihnen dieses Handbuch nicht weiterhilft, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den GARMIN-Kundendienst unter der Telefonnummer +1 913-397-8200 (USA) oder +44 1794-519944 (England).

Der StreetPilot III weist Sie durch Bildschirrmeldungen auf Betriebszustände hin. Drücken Sie zur Bestätigung einer solchen Meldung die Taste **ENTER**.

Using City or Postal Code May Help (Stadt oder PLZ können helfen): Die Liste der gefundenen Adressen oder Kreuzungen ist zu lang, um sie anzuzeigen. Wenn sich die gesuchte Straße/Kreuzung nicht in der Liste befindet, können Sie die Stadt oder PLZ eingeben, um die Suche einzuschränken.

Antenna Shorted To Ground (Antennenkurzschluss): Prüfen Sie Anschluss und Lage der Antenne.

Battery Voltage Low (Batterien schwach): Die Batterien sollten ersetzt werden.

Basemap Failed (Basiskartenfehler): Die Basiskarte im Gerät ist fehlerhaft. Wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren GARMIN-Händler.

Can't Unlock Maps (Kann Karten nicht freischalten): Der Freischaltcode für mindestens eine Karte auf dem Datenmodul wurde nicht gefunden.

Data Transfer Complete (Datenübertragung vollständig): Die Übertragung von der PC-Software ist beendet.

Database Error (Datenbankfehler): Wegpunkt oder Route konnte nicht gespeichert werden. Wenn das Problem anhält, wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren GARMIN-Händler.

GPS Turned Off for Indoor Use (GPS für Innenbetrieb deaktiviert): Der GPS-Empfang wurde für den Innenbetrieb deaktiviert.

Lost Satellite Reception (Satellitenempfang unterbrochen): Das Gerät kann keine Satellitensignale mehr empfangen. Prüfen Sie den Antennenanschluss oder gehen Sie an einen Ort mit freier Himmelsicht.

Memory is Full (Speicher voll): Der Speicher ist voll, es können keine Daten mehr eingegeben werden. Löschen Sie unbenutzte Routen, Wegpunkte oder Track-Aufzeichnungen.

Memory (RAM) Failed (RAM-Speicher-Fehler): Der interne Gerätespeicher ist beschädigt. Wenn das Problem anhält, wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren GARMIN-Händler.

Memory (ROM) Failed (ROM-Speicher-Fehler): Der dauerhafte Gerätespeicher ist beschädigt. Wenn das Problem anhält, wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren GARMIN-Händler.

No Diff GPS Position (Keine DGPS-Position): Es werden keine oder nicht genügend DGPS-Daten empfangen.

None Found (Nichts gefunden): Die Suche in den MapSource-Daten hat mit den angegebenen Suchkriterien keine Treffer ergeben.

Processor Failed (Prozessorfehler): Ein Fehler im Prozessor wurde gefunden. Wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren GARMIN-Händler.

Route Memory is Full (Routenspeicher voll): Es können keine weiteren Routen vom PC oder einem GPS-Empfänger hinzugefügt werden.

Route Truncated (Route gekürzt): Die von einem anderen Gerät übertragenen Route beinhaltet mehr als 50 Punkte. Die letzten Punkte vor dem Ziel fehlen nun.

Route Waypoint Memory is Full (Routenwegpunktspeicher voll): Es können keine weiteren Wegpunkte für Abbiegepunkte mehr hinzugefügt werden.

Safe Mode is Turned On (SafeMode aktiviert): Die Aktion ist im SafeMode nicht zulässig.

Sunrise, Switching to Day Mode (Sonnenaufgang, aktiviere Tagmodus): Die Karte wird auf die Darstellung für den Tagmodus umgeschaltet.

Sunset, Switching to Night Mode (Sonnenuntergang, aktiviere Nachtmodus): Die Karte wird auf die Darstellung für den Nachtmodus umgeschaltet.

That Route Name is Already Used (Routenname existiert bereits): Es ist bereits eine Route unter diesem Namen gespeichert.

Too Many Maps on Data Card (Zu viele Karten auf Datenmodul): Das Datenmodul enthält mehr Karten, als das Gerät verwalten kann.

Too Many Vias for Road Navigation (Zu viele Zwischenpunkte für Routennavigation): Die Route enthält zu viele Zwischenpunkte. Es ist nur die Direktnavigation mit "Off Road" möglich.

Track Memory is Full (Track-Speicher voll): Der Track-Speicher ist voll. Es können keine weiteren Track-Aufzeichnungsdaten gespeichert werden, bevor die alten Daten nicht gelöscht werden.

Track Truncated (Track gekürzt): Ein übertragener Track passt nicht in den Speicher. Die ältesten Punkte der Track-Aufzeichnung wurden gelöscht.

Waypoint Memory is Full (Wegpunktspeicher voll): Sie haben alle 500 verfügbaren Wegpunkte benutzt. Sie müssen alte Punkte löschen, bevor Sie neue erstellen können.

Waypoint Name Already Used (Wegpunkt existiert bereits): Sie haben einen bereits vorhandenen Wegpunktnamen eingegeben.

MASSE UND GEWICHTE

Gehäuse:	abgedichtetes, robustes Plastik
Abmessungen:	8,0 x 17,3 x 6,5 cm (HxLxB)
Gewicht:	635 g
Anzeige:	9,7 cm Diagonale (8,6 x 4,5 cm), 305 x 160 Pixel, 16 Farben, kontrastreich, beleuchtet
Antenne:	abnehmbar mit Standard-BNC-Anschluss
Betriebstemperatur:	-15° bis +70° Celsius ¹

LEISTUNG

Empfänger:	differentialgeeignet, 12 parallele Kanäle
Initialisierungszeit:	circa 15 Sekunden (Warmstart) circa 45 Sekunden (Kaltstart) circa 2 Minuten (AutoLocate™)
Aktualisierungsrate:	sekündlich, fortlaufend
GPS-Genauigkeit	
Position:	< 15 Meter, 95% ²
Geschwindigkeit:	0,05 Meter/Sekunde bei konstanter Geschwindigkeit

Technische Daten

DGPS-Genauigkeit

Position:	3-5 Meter, 95% ²
Geschwindigkeit:	0,05 Meter/Sekunde bei konstanter Geschwindigkeit
Dynamik:	Entspricht den Spezifikationen bis 6g
Schnittstellen:	NMEA 0183, RTCM (für DGPS-Korrekturen) und RS-232 für PC-Anschluss
Speichererhalt:	theoretisch unbegrenzt, keine Sicherungsbatterie erforderlich
Kartenspeicher:	Datenmodule für detaillierte Kartendaten

STROMVERSORGUNG

Eingangsspannung:	Sechs 1,5 Volt Mignonbatterien (AA) oder 12-Volt-Adapterkabel
Batteriestandzeit:	2 bis 20 Stunden in Abhängigkeit von der Hintergrundbeleuchtung ⁴

Änderungen aller Daten ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten.

1. Die Betriebstemperatur des StreetPilot III ist möglicherweise zu hoch/niedrig für einige Batterien. Alkalibatterien können bei hohen Temperaturen explodieren.
2. Mit optionalem GARMIN GBR 21 Funkbakenempfänger.
3. RMS = quadratischer Mittelwert; Genauigkeitsreduktion bis zu 100 m 2DRMS gemäß dem Selective Availability Programm (SA) des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten.
4. Alkalibatterien verlieren beträchtlich an Kapazität, wenn die Temperatur abnimmt. Verwenden Sie Lithiumbatterien, wenn Sie den StreetPilot III bei Temperaturen unter 0°C einsetzen. Die häufige Benutzung der Hintergrundbeleuchtung reduziert die Batteriestandzeit beträchtlich.¹ Eine kurze Leuchtzeit kann die Batteriestandzeit deutlich erhöhen.

A	
Adressen.....	27
Ankunftszeit.....	22
Antenne.....	9
Ausfahrten.....	27-29
AutoLocate-Modus.....	36
Auto-Route.....	1
Auto-Zoom.....	20
B	
Batterie.....	35-36
Befestigen.....	7, 55
Betriebstaste.....	10
C	
Cursor.....	16
D	
Dateiregister.....	19, 40
Dateneingabe.....	2, 10-11
Datum und Uhrzeit.....	45
DGPS-Einstellungen.....	46
Diakritische Zeichen.....	50-51
E	
Ein-/Ausschalten.....	10
Externe Stromquelle.....	24, 42
F	
Fahrtanweisungen.....	14-21
G	
Garantie.....	8
Geräteerkennung.....	39
Gerätemerkmale.....	11, 17
GPS-Seite.....	35
H	
Hauptseiten.....	12
Herein- und Herauszoomen.....	13, 15
Hinweise.....	4
I	
ID.....	39
Initialisierung.....	36, 38
Installation.....	7, 55
K	
Kabelbelegung.....	55
Karte anpassen.....	18
Kartenseite.....	13
Kilometerzähler, Reise.....	24-25
Kreuzungen.....	10, 27, 32
L	
Lautsprecher.....	41
M	
MapSource-Informationen.....	39
Meldungen.....	57

N	
Nachtmodus.....	20
Navigation.....	10-12, 17-18
NMEA-Ausgabeformate.....	48
Norden.....	20, 35, 38
O	
Optionales Zubehör.....	53-54
Ortszeit.....	52
Overzoom.....	15
P	
PAGE, Taste.....	10
Pfeilcursor, Karte.....	16
Pfeilcursor, Verschieben.....	16
Points-of-Interest.....	30
POWER, Taste.....	10
Q	
QUIT, Taste.....	10
R	
Reisecomputer.....	24-25
Richtungsanweisung.....	14-21
Richtungspfeil.....	16
Routen.....	32-34, 43-45
S	
SafeMode.....	46
Satelliten-Skyview.....	35
T	
Schnittstelle.....	50
Sicherheitsmodus.....	46
Signalstärkebalken.....	35
Softwareversion.....	39
Sonderzeichen.....	50-51
Sprache.....	47
Städte.....	20, 27-28, 50-51
Suchen.....	27-31
Systemeinstellungen.....	40
U	
Umlaute.....	50-51
W	
Wegpunktlisten.....	26-28
Wendepunkte.....	41, 45
Werkseinstellungen wiederherstellen.....	40-41
Z	
Zeitformat.....	45
Zeitunterschied.....	52
Zeitzone.....	45, 52
Zubehör.....	53-54